

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
Loewe	057 073 098 005
	062 037 034 058
	002 081 095 001
Logik	175 024 038 000
	112 125 115
	080 059
Logix	164
Luker	005 035 013 041
Luna	062 039 001 034
Lumatron	035 005 062 034
	013 033 024 007
	005 001 062
Lux May	118 035 049 053
	033 018 061 013
	165 048 115 072
Luxor	015
LXI	005 062
	023 058 013
	058 019 007
Madison	005 062 004 097
Magnadyne	076 085 005 062
Magnaton	086 135
Magnavox	024
Magnum	005 062 024 003
Mantor	013 035
Manesth	005 062 080 115
Manhattan	132 013 096
	005 062 042
	005 062 019 039
Marantz	001 085 086
Mark	055 005
Master's	020 038 001 024
Masuda	005 062
Masuda	005 062 052 001
Matsui	002 032 004 038
Matsushita	044 046 035 047
	013 058 003 018
	017 016 028 085
Matsushita	161 115
Matsuviama	077
Maxam	065
Maxdorf	024
Maxim	095
MCE	164 151
Mediator	001
Medion	005 062
Megag	005 085 101 059
	080 062 057 116
	081 161 115 145
Megaton	159 127 112 135
MEI	069
	015
	115 005 062