

Cuando al colocar un DVD, la leyenda en el display dice: Load o Loading, esto se puede deber al flex, (cable plano) que conecta la placa con el lector laser, en mal estado, se corta por lo general en el borde del suplemento de refuerzo que entra en el conector del laser, esto viene de fábrica sujeto por cintas autoadhesivas que impiden el movimiento del mismo (flex) mas libre y se produce dicho fenómeno, esta misma falla también se visualiza cuando a determinada "altura" de la película mas o menos a la mitad del disco, se congela y comienza a realizar la búsqueda de lectura, se deberá reemplazar dicho repuesto por uno nuevo y realizar la comprobación de su correcto funcionamiento, para descartar que sea otro el problema, ya que puede ser una falla del micro por elevada temperatura, suerte

TATUZA

Planetatecnico.com