

PUESTA A PUNTO DE ENGRANAJES DE SONY 3CD MODELO HCD DX7

Tomando como referencia un acertado dato del colega ECB del foro completo el informe con fotos de un Sony de tres CDs. Si estás totalmente desorientado empezá por identificar las marcas del engranaje ubicado bajo el plato. Es como un diente “ancho” que debe coincidir con la muesca del engranaje comandado por la correa (cambiala). Luego insertás el plato y probá. Suerte y gracias a ECB

