

# MULTI CONCEPT MX-CHASSIS (100 Hz, 4:3)

# TV

1998

ⒼⒷ Service manual  
Ⓓ Service-Manual  
⒮ Serviceanvisning


Ⓕ Manuel de service  
Ⓘ Manuale di servizio

## AKAI

TV 2561-TN 100 Hz  
TV 2861-TN 100 Hz  
TV 2961-TN 100 Hz  
TV 2561-T Multi 100 Hz  
TV 2861-T Multi 100 Hz  
TV 2961-T Multi 100 Hz 3D VGA

## NOKIA

63L3-TN 100 Hz  
71L3-TN 100 Hz  
63L3-T Multi 100 Hz  
71L3-T Multi 100 Hz  
74F3-TN 100 Hz  
74F3-T Multi 100 Hz 3D VGA



## GB Contents

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Repair instructions .....     | 1  |
| Technical data .....          | 2  |
| Block diagrams .....          | 3  |
| SCART connector .....         | 6  |
| Operating instructions .....  | 7  |
| Initialization of NVRAM ..... | 7  |
| Service adjustments .....     | 8  |
| Schematic diagrams .....      | 27 |
| Variable components .....     | 43 |
| Spare parts .....             | 44 |

## D Inhaltsverzeichnis

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Reparatur Anweisung .....       | 1  |
| Technische Daten .....          | 2  |
| Blockschaltbildern .....        | 3  |
| SCART Anschluß .....            | 6  |
| Bedienungsanleitung .....       | 11 |
| Initialisierung des NVRAM ..... | 11 |
| Service-Einstellungen .....     | 12 |
| Schaltpläne .....               | 27 |
| Röhrenabhängige Bauteile .....  | 43 |
| Ersatzteilleiste .....          | 44 |

## S Innehåll

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Reparationsinstruktioner ..... | 1  |
| Tekniska data .....            | 2  |
| Blockschemor .....             | 3  |
| SCART-kontakt .....            | 6  |
| Bruksanvisning .....           | 15 |
| Initialisering av NVRAM .....  | 15 |
| Serviceinställningar .....     | 16 |
| Kopplingsschemor .....         | 27 |
| Komponentskillnader .....      | 43 |
| Reservdelar .....              | 44 |

## F Contenu

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Instructions de réparation ..... | 1  |
| Données techniques .....         | 2  |
| Diagrammes des blocs .....       | 3  |
| Connecteur SCART .....           | 6  |
| Mode d'emploi .....              | 19 |
| Initialisation de la NVRAM ..... | 19 |
| Réglages de service .....        | 20 |
| Schéma .....                     | 27 |
| Composants variables .....       | 43 |
| Pièces de rechange .....         | 44 |

## I Indice

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Istruzioni di servizio .....       | 1  |
| Dati tecnici .....                 | 2  |
| Diagramma di blocco .....          | 3  |
| Connettore SCART .....             | 6  |
| Istruzioni d'uso .....             | 23 |
| Inizializzazione della NVRAM ..... | 23 |
| Regolazioni di servizio .....      | 24 |
| Schema elettrico .....             | 27 |
| Componenti che differiscono .....  | 43 |
| Parti di ricambio .....            | 44 |

## GB Repair instructions

Service and repair work must be performed only in accordance with existing safety regulations!

Where a high current or mechanical stress exists solder connections have been strengthened by using eyelets. Such a connection must not be left without an eyelet.

Wiring has an effect on safety and EMC (Electro-Magnetic Compatibility). Therefore wires must be maintained in their original positions.

### X-RAY REGULATIONS:

The picture tube type and the maximum permissible high-voltage ensure that the X-ray intensity of the receiver remains far below the permissible value. The high-voltage must not exceed the value mentioned on the type label. The high voltage is within the permissible limits when the operating voltage (U1) of the horizontal deflection stage is accurate. Refer to the section "Service adjustments".

### ESD Warning

The receiver contains components that are sensitive to electrostatic discharge (ESD). Any servicing or repair work must be done in an environment where the components will not be subjected to ESD. Use a special grounding device!

## D Reparatur Anweisung

Bei Reparaturen gültige Sicherheitsvorschriften beachten!

Lötverbindungen die einem hohen Stromfluß oder starker mechanischer Beanspruchung unterliegen wurden durch Lötösen verstärkt. Eine derart belastete Lötverbindung darf nicht ohne Lötöse verbleiben.

Die Lage der Kabel hat einen Einfluß auf die Betriebssicherheit und das EMV Verhalten (Elektro Magnetische Verträglichkeit) des Geräts. Aus diesem Grund müssen die Kabel in ihrer originalen Position verbleiben.

### RÖNTGENVERORDNUNG:

Der Bildröhrentyp und die maximal zulässige Hochspannung stellen sicher, daß die Röntgenstrahlenintensität des Fernsehgerätes weit unter dem zulässigen Wert bleibt. Die Kathodenhochspannung darf den auf dem Typenschild angegebenen Wert nicht überschreiten. Die Hochspannung liegt im zulässigen Bereich, wenn die Betriebsspannung (U1) der Horizontal-Ablenkstufe genau eingehalten wird. Siehe auch Abschnitt "Service-Einstellungen".

### EGB-Warnung

Das Fernsehgerät enthält Bauteile, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Alle Service- oder Reparaturarbeiten sind in einer Umgebung durchzuführen, in der die Bauteile nicht elektrostatischer Entladung ausgesetzt sind. Verwenden Sie eine spezielle Erdungsvorrichtung!

## S Reparationsinstruktioner

Gällande säkerhetsdirektiv måste beaktas vid service-ingrepp!

Lödpunkter, som kan utsättas av hög ström eller mekanisk belastning, har förstärkts genom holkning. Dessa lödpunkter får inte lämnas utan denna förstärkning.

Kabeldragningen inverkar på säkerhet och EMC (Elektromagnetisk anpassning). Kabel-dragningen måste därför utföras enligt originalutförande.

### RÖNTGENSTRÅLNING:

Med hjälp av bildrörstyp och begränsning av maximum högsppänning kan mottagarens röntgenstrålning hållas under tillåten nivå. Högsppänningen får inte överskrida värdet som nämns på typetiketten. Högsppänningen är inom tillåten nivå när horisontalslutstegets drivspänning (U1) är rätt inställd. Se avsnitt "Service inställningar".

### ESD (Statisk elektricitet)

Mottagaren är utrustad med komponenter som är känsliga för statisk elektricitet (ESD). Servicearbetet måste därför göras så att komponenterna inte utsätts för statisk elektricitet. Använd speciell jordningsutrustning.

## F Instructions de reparation

Veuillez observer les prescriptions de sécurité en vigueur lors de dépannage !

Les connections par soudure doivent être consolidées par des oeillets lorsqu'elles sont soumises à des tensions importantes et à des contraintes mécaniques. De telles connections doivent toujours être faites à l'emplacement d'un oeillet.

Le câblage a un effet sur la sécurité et les perturbations électromagnétiques. Pour cette raison les câbles doivent garder leur position originale.

### REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX RAYONS X:

Le type du tube image et la haute tension maximale autorisée garantissent une intensité des rayons X du récepteur largement en deçà de la valeur autorisée. La tension ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la plaquette signalétique. La haute tension reste dans la fourchette autorisée lorsque la tension de service (U1) du niveau de déflexion horizontale est précise. Reportez-vous à la section "Réglages de service".

### Avertissement DES

Le récepteur contient des composants qui sont sensibles aux décharges électrostatiques (DES). Toute opération de maintenance ou de réparation doit être effectuée dans un environnement où les composants ne seront pas exposés à des décharges électrostatiques. Utilisez un dispositif de mise à la terre spécial !

## I Istruzioni di servizio

Osservare le norme di sicurezza vigenti in caso di riparazioni!

I punti di collegamento del circuito stampato che conducono un elevato valore di corrente o sono soggetti a stress meccanico, sono stati rinforzati mediante Rivetti. Tali parti rinforzanti devono rimanere sepre inseriti.

Il cablaggio puo' influenzare la sicurezza e la compatibilita' elettromagnetica (EMC) dell'apparecchio. Si raccomanda di mantenere il cablaggio nella posizione originale.


### REGOLAMENTAZIONE DEI RAGGI-X:


Il tipo di tubo catodico unitamente all'uso del massimo livello di alta tensione consentito fanno sì che l'intensità dei raggi X del ricevitore rimanga molto al di sotto del valore consentito. Il valore della tensione elevata (EAT) non deve superare il limite indicato sul tagliando dell'apparecchio. L'alta tensione rientra nei limiti consentiti se la tensione operativa (U1) del livello di deflessione orizzontale è corretta. Fare riferimento alla sezione "Regolazioni di servizio".


### Avvertenza ESD (scariche elettrostatiche)

Il ricevitore contiene componenti sensibili all'elettricità statica. Qualsiasi intervento di assistenza tecnica o riparazione deve essere eseguito in un ambiente in cui i componenti non possano essere soggetti a scariche elettrostatiche (ESD). A tal fine, usare uno specifico dispositivo di messa a terra!

| Technical data   | Technische Daten   | Tekniska data   | Données techniques  | Dati tecnici  |   |
|--|--|---|---|---|---|
| <b>System</b><br>Multinorm <sup>2)</sup><br>NTSC   | <b>Norm</b><br>Multinorm <sup>2)</sup><br>NTSC   | <b>Norm</b><br>Multinorm-TV <sup>2)</sup><br>NTSC   | <b>Système</b><br>Téléviseurs multinormes <sup>2)</sup><br>NTSC   | <b>Sistema</b><br>Televisori multistandard <sup>2)</sup><br>NTSC  | PAL/SECAM B, G<br>PAL/SECAM B, G, D, K, K1, L, L', I<br>3.58/4.43 MHz via Scart   |
| <b>Mains power</b><br>Consumption <sup>1)</sup><br>In stand-by   | <b>Netzanschluß</b><br>Leistungsaufnahme <sup>1)</sup><br>Im Bereitschaft                            | <b>Nätanslutning</b><br>Effektförbrukning <sup>1)</sup><br>I beredskapsläget                                    | <b>Alimentation</b><br>Consommation <sup>1)</sup><br>En mode veille   | <b>Tensione di alimentazione</b><br>Consumo energetico <sup>1)</sup><br>In standby                                      | 210...240 V, 50 Hz<br>135 W (normal)<br>0.2 W   |
| <b>Frequency range</b>   | <b>Frequenzbereich</b>   | <b>Frekvensområde</b>   | <b>Gamme de fréquences</b>  | <b>Campo di frequenza</b>   | 48.25 - 855.25  |
| <b>Sound output (RMS)</b><br>Surround channel <sup>2)</sup><br>Centre channel <sup>2)</sup><br>Subwoofer <sup>2)</sup> | <b>Tonendstufe (RMS)</b><br>Surround <sup>2)</sup><br>Mitte <sup>2)</sup><br>Subwoofer <sup>2)</sup> | <b>Ljudeffekt (RMS)</b><br>Surroundkanal <sup>2)</sup><br>Centrumkanal <sup>2)</sup><br>Subwoofer <sup>2)</sup> | <b>Sortie sonore (RMS)</b><br>Canaux Surround <sup>2)</sup><br>Canal central <sup>2)</sup><br>Subwoofer <sup>2)</sup> | <b>Potenza audio (RMS)</b><br>Canali Surround <sup>2)</sup><br>Canale centrale <sup>2)</sup><br>Subwoofer <sup>2)</sup> | 2 x 10 W/8 Ω<br>2 x 6 W/16 Ω<br>10 W/8 Ω<br>14 W/16 Ω   |
| <b>Connections on the front panel</b><br>Headphones<br>Audio/Video   | <b>Anschlüsse an der Vorderseite</b><br>Kopfhöreranschluß<br>Audio/Video                             | <b>Anslutningar på framsidan</b><br>Hörlurar<br>Audio/Video   | <b>Connexions sur le panneau avant</b><br>Ecouteurs<br>Audio/Vidéo  | <b>Connessioni sul pannello frontale</b><br>Cuffia<br>Audio/Video   | 32...600 Ω, 3.5 mm<br>Audio in: 0...2 V (RMS)<br>Video in: 1 V/75 Ω<br>Y/C in (SVHS)  |
| <b>Connections on the rear panel</b><br>Audio/Video  | <b>Anschlüsse an der Rückseite</b><br>Audio/Video  | <b>Anslutningar på baksidan</b><br>Audio/Video  | <b>Connexions sur le panneau arrière</b><br>Audio/Vidéo   | <b>Connessioni sul pannello posteriore</b><br>Audio/Video   | Audio in: 0...2 V (RMS)<br>Audio out: 0...2 V/10 kΩ (RMS)<br>Video in/out: 1 V/75Ω<br>RGB in: 0.7 V/75Ω (E1, E3 <sup>2)</sup> )<br>Y/C in (SVHS) (E2) |
| External loudspeakers<br>Surround loudspeakers <sup>2)</sup><br>Centre loudspeaker <sup>2)</sup>                       | Externe Lautsprecher<br>Surround-Lautsprecher <sup>2)</sup><br>Mitte-Lautsprecher <sup>2)</sup>      | Extrahögtalare<br>Surroundhögtalare <sup>2)</sup><br>Centrumhögtalaren <sup>2)</sup>                            | Haut-parleurs externes<br>Haut-parleurs Surround <sup>2)</sup><br>Haut-parleurs Central <sup>2)</sup>                 | Altoparlanti esterni<br>Altoparlanti Surround <sup>2)</sup><br>Altoparlanti centrale <sup>2)</sup>                      | min 10 W/8 Ω (RMS)<br>min 6 W/16 Ω (RMS)<br>min 10 W/8 Ω (RMS)  |
| Antenna  | Antennenanschluß   | Antenn  | Antenne   | Antenna   | 75 Ω  |
| Audio output <sup>2)</sup>   | Audio Ausgang <sup>2)</sup>  | Ljudutgångar <sup>2)</sup>  | Sortie audio <sup>2)</sup>  | Uscita audio <sup>2)</sup>  | 0...2 V/10 kΩ (RCA)   |
| VGA input <sup>2)</sup>  | VGA Eingang <sup>2)</sup>  | VGA ingång <sup>2)</sup>  | Entrée VGA <sup>2)</sup>  | Ingresso VGA <sup>2)</sup>  | 640 x 480, 60 Hz<br>640 x 400, 70 Hz<br>640 x 350, 70 Hz  |
| VGA audio input <sup>2)</sup>  | VGA Audio-Eingang <sup>2)</sup>  | VGA ljudingång <sup>2)</sup>  | Entrée audio VGA <sup>2)</sup>  | Ingresso audio VGA <sup>2)</sup>  | 0...2 V (RMS) (RCA)   |
| <b>Specifications are subject to change.</b>   | <b>Änderungen vorbehalten</b>  | <b>Rätt till ändringar förbehålles.</b>   | <b>Les Spécifications peuvent être modifiées sans préavis.</b>  | <b>Le specifiche sono soggette a cambiamenti.</b>   |   |
| <sup>1)</sup> Depends on option modules and picture tube.<br><sup>2)</sup> Not in all models.                          | <sup>1)</sup> Abhängig von Optionsmodulen und Bildröhre.<br><sup>2)</sup> Nicht in allen Modellen.   | <sup>1)</sup> Varierar beroende på modul-upsättning och bildrör.<br><sup>2)</sup> Inte i alla modeller.         | <sup>1)</sup> Dépend des modules optionnels et du tube cathodique.<br><sup>2)</sup> Pas sur tous les modèles.         | <sup>1)</sup> A seconda dei moduli opzione e del tubo catodico.<br><sup>2)</sup> Non in tutti i modelli.                |   |








1) If no mux. and picture tilt

## SCART connector

| Pin | SCART 1  | SCART 2  | SCART 3 (Not in all models)  |
|-----|--|--|--|
| 1   | Audio out R, 0.5V (RMS)  | Audio out R, 0.5V (RMS)  | Audio out R, 0.5V (RMS)  |
| 2   | Audio in R, 0.5V (RMS)   | Audio in R, 0.5V (RMS)   | Audio in R, 0.5V (RMS)   |
| 3   | Audio out L, 0.5V (RMS)  | Audio out L, 0.5V (RMS)  | Audio out L, 0.5V (RMS)  |
| 4   | Ground, audio  | Ground, audio  | Ground, audio  |
| 5   | Ground, blue   | Ground   | Ground, blue   |
| 6   | Audio in L, 0.5V (RMS)   | Audio in L, 0.5V (RMS)   | Audio in L, 0.5V (RMS)   |
| 7   | RGB input, blue  | S-video chrominance out<br>(copy from front AV-connector)  | RGB input, blue  |
| 8   | Switching voltage<br>0 - 2V : no function<br>4.5 - 7V : 16/9 picture ratio<br>9.5 - 12V : normal picture ratio | Switching voltage<br>0 - 2V : no function<br>4.5 - 7V : 16/9 picture ratio<br>9.5 - 12V : normal picture ratio | Switching voltage<br>0 - 2V : no function<br>4.5 - 7V : 16/9 picture ratio<br>9.5 - 12V : normal picture ratio |
| 9   | Ground, green  | Ground   | Ground, green  |
| 10  | -  | AV-link bidirectional control<br>logical 0: max 0.6V<br>logical 1: min 3.7V                                    | -  |
| 11  | RGB input, green   | -  | RGB input, green   |
| 12  | -  | -  | -  |
| 13  | Ground, red  | S-video ground (chrominance)   | Ground, red  |
| 14  | Ground   | Ground   | Ground   |
| 15  | RGB input, red   | S-video input (chrominance)  | RGB input, red   |
| 16  | Switching voltage, RGB blanking  | -  | Switching voltage, RGB blanking  |
| 17  | Ground, video  | Ground, video  | Ground, video  |
| 18  | Ground   | Ground   | Ground   |
| 19  | Video out, 1 Vpp/75 $\Omega$   | Video out, 1 Vpp/75 $\Omega$<br>S-video out (luminance)  | Video out, 1 Vpp/75 $\Omega$   |
| 20  | Video in, 1 Vpp/75 $\Omega$<br>RGB sync in   | Video in, 1 Vpp/75 $\Omega$<br>S-video in (luminance)  | Video in, 1 Vpp/75 $\Omega$<br>RGB sync in   |
| 21  | Screen   | Screen   | Screen   |






## Operating instructions

### Changing the menu language

1. Press the yellow button to select the Vision menu.
2. Press the red button to select the Display set-up menu.
3. Change the menu language with cursor buttons.
4. Press the OK button to store the changes.
5. Press the TV button to exit.




### Manual tuning

1. Select the programme number you want to tune.
2. Press the MENU button.
3. Select "Tuning" and press the OK button.
4. Select "Manual tuning" and press the OK button.
5. Press the red button (Channel search).
6. Press the OK button to store.
7. Press the TV button to exit.




### APSi (Automatic Programming System)

1. Press the MENU button.
2. Select "Tuning" and press the OK button.
3. Select "Automatic retuning" and press the OK button.
4. To retune the channels, press the red button.
5. Press the TV button to exit.



### Selecting VGA input

1. Press the MENU button.
2. Select "Tuning" and press the OK button.
3. Select "External units" and press the OK button.
4. Select "VGA computer" and press the TV button.  
(If "VGA computer" is not included in the list, select "Add new unit" by pressing the red button.)



## Initialization of NVRAM



### Initialization of NVRAM (ICf2)


In case that the NVRAM is replaced, it must be initialized and configured.

1. Switch the TV set to stand-by mode.  
Press  $\blacktriangleleft$ - (volume minus) button on local control unit and at the same time start entering password: MENU, TV and i with the remote control. Release  $\blacktriangleleft$ - button after the MENU button is pressed. The record led will light up to indicate that service mode is enabled.
2. Press the RED-button to pre-configure the set. Green led will flash once to indicate this.
- 3a. At the same time the controller will check NVRAM and initialize it automatically if it was "empty". Initializing will take about 15 s. When it is completed, the green led will light up. Continue to step 4.
- 3b. Automatic initialization did not happen if the green led does not light up steadily. In some cases the led might also light up immediately after configuration without any initializing, depending on NVRAM contents. In this case it might be enough to store the new configuration by pressing "OK". Continue to step 4.

- 3c. If automatic initialization did not happen, you can start it manually by entering the key code: BLUE (wait approx. 2 s.), 2, 5, 4 (wait approx. 2 s.) and OK. Initializing will take about 15 s.
4. Switch off the receiver by pressing the mains switch.
5. Start the receiver in TV mode by pressing the mains switch. Tune in one or more tv channels.
6. Switch off the receiver with remote control.
7. Enter service mode and make the service adjustments (see section "SERVICE ADJUSTMENTS VIA I<sup>2</sup>C BUS").
8. Switch off the receiver by pressing the mains switch.

1. Switch the TV set to stand-by mode.

2. Press - (volume minus) button on local control unit and at the same time start entering password: MENU, TV and i with remote control. Release - button after the MENU button is pressed. The record led will light up to indicate that service mode is enabled.
3. Switch on the receiver by pressing the TV button twice and select service mode by pressing the i button.




- Exit service mode by switching off the receiver with the mains switch.

The set must be configured after adding or removing some options. By pressing the RED button in service mode, the processor checks the configuration of the TV set and shows the settings on the screen. The configuration can be stored by pressing the OK button.

This feature can also be used in fault diagnosis. If an option bit is not '1' when it should be, the IC (or feature) is either not present or faulty.

1. Select the configuration mode by pressing the RED button in service mode.



2. Select IIC Device byte 1 - 4, Option byte 1 - 5 or uif flags byte with cursor button (up-/downwards).  
Selected byte is shown highlighted.
3. Set the bits with number buttons (0 ... 7).
4. Store the settings by pressing the OK button.
5. Return to normal service mode by pressing the RED button.

| Bit | Description                         |          | 7 | 6  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | '1' | '0' |
|-----|-------------------------------------|----------|---|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
|     | IIC DEV 1                           | 11111001 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | TV tuner                            |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | IF Output, HEF4094                  |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 3   | Decoder synch. processor, TDA9143   |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 4   | Deflection controller, TDA9151      |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 5   | RGB processor, TDA4780              |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 6   | IQTV processor                      |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 7   | DPLL                                |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | IIC DEV 2                           | 00000110 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | VGA                                 |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | Main video switch, TDA6417          |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 2   | Audio processor, MSP3410            |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 3   | 16:9 picture tube                   |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 4   | Comb filter                         |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 5   | PIP processor, SDA9188 + TDA9141    |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 6   | PIP tuner                           |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 7   | SCART 3 installed                   |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | IIC DEV 3                           | 00010100 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Virtual sound (3D Sound)            |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | Dolby processor                     |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 2   | SDA30C264 processor                 |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 3   | Subwoofer                           |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 4   | Megatext, SDA5273/75                |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 5   | External text memory                |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 6   | Level 2.5 Megatext                  |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 7   | One field memory (DB711 Module)     |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | IIC DEV 4                           | 00000001 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Nicam enabled                       |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | Control lead (Xata) to AR7xx module |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | IF OPT                              | 00000001 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | B/G system                          |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | I system                            |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 2   | D/K system                          |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 3   | L/L' system                         |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | TXT OPT                             | 00000001 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Top enabled                         |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | Flof enabled                        |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 2   | P26 disabled                        |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 3   | Text sync mode                      |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 4   | Automatic text subpage rolling      |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 5   | EPG (nexTView) enabled              |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 6   | EPG record enabled                  |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | SYS OPT 1                           | 00111111 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | E0 (A/V connector) installed        |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | E0 S-video                          |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 2   | RGB enabled only in E1              |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 3   | ACI enabled                         |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 4   | Micro power supply installed        |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 5   | Carrier mute enabled                |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | SYS OPT 2                           | 00000000 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Picture Tilt enabled                |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 1   | Autostart (Hotel TV)                |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
| 7   | Hotel TV functions enabled (manual) |          |   |    |   |   |   |   |   |   | Yes | No  |
|     | UIF FLAGS                           | 00110010 |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0-2 | Logo bit                            |          |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 000 = no logo, go direct to APSi    |          |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 001 = no logo, go to language menu  |          |   |    |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 010 = Akai logo                     |          |   | </ |   |   |   |   |   |   |     |     |

## Service adjustments via I<sup>2</sup>C-bus

### Remote control buttons in service mode

When the receiver is in service mode you can select the normal TV mode by pressing the TV button and return to the service mode by pressing the i button. Number and cursor buttons are used for service adjustment. The OK button stores the settings.

### Adjustment for different picture format

Make all adjustments with PAL signal unless otherwise mentioned. First make all adjustments with normal 4:3 picture format. Then make the necessary adjustments with other picture formats/signals. The required adjustments are shown in the table below.

*Note! Check the configuration of the TV set before making the adjustments and make only the necessary adjustments.*

### Making the service adjustment

1. Give a two numbered code which determines the adjustment (e.g. 06 = width, see the following tables) with the number buttons. You can also select the adjustment with cursor buttons (up-/downwards).

SERVICE

06 WIDTH

49 33

2. Adjust with cursor buttons (left/right).

SERVICE

06 WIDTH

49 36

3. Store the new value by pressing the OK button.

*Note!*

- To avoid incomplete adjustments store each adjustment in the memory immediately after adjusting.
- If the adjustment has to be made separately for different picture format/signal, select the normal user mode by pressing the TV button and select the desired picture format/signal. Return to service mode by pressing the i button.

## Picture geometry adjustments

| Adjustment                  | Code | OSD name  | classic (4:3) | wide movie | VGA 60 Hz | VGA 70 Hz | RGB | Note!   |
|-----------------------------|------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----|---|
| Vertical amplitude          | 00   | V-AMPL.   | X             | X          | X         |           |     |   |
| Vertical off-centre shift   | 01   | V-SHIFT   | X             |            | X         |           |     |   |
| Vertical start scan         | 02   | V-START   | X             |            | X         | X         |     |   |
| Vertical S-correction       | 03   | S-CORR.   | X             | X          | X         |           |     |   |
| Vertical slope (coarse)     | 04   | SLOPE-H   | X             |            | X         | X         |     | Adjust also with NTSC signal.   |
| Vertical slope (fine)       | 05   | SLOPE-L   | X             |            |           |           |     | Adjust also with NTSC signal.   |
| Width                       | 06   | WIDTH     | X             |            | X         | X         |     |   |
| Horizontal shift deflection | 07   | H-SHIFT   | X             |            |           |           |     | Not in all sets.  |
| Horizontal phase video      | 08   | PHASE     | X             |            | X         | X         | X   |   |
| Parabola                    | 09   | PARABOLA  | X             | X          | X         |           |     |   |
| Corner                      | 10   | CORNER    | X             | X          | X         |           |     |   |
| Trapezium                   | 11   | TRAPEZIUM | X             |            | X         |           |     |   |
| EHT compensation            | 12   | EHT       | X             |            | X         |           |     | Set brightness and contrast to 90% and compensate the change in picture size. |

VGA 60 Hz = Windows mode

VGA 70 Hz = DOS mode

Other adjustments

| Adjustment       | Code | OSD name   | Note!   |
|------------------|------|------------|---|
| Red reference    | 18   | R REF.     | This procedure is necessary e.g. when the picture tube, CRT-module etc. has been replaced.<br>Apply a test picture and adjust the R, G and B references.<br>Then adjust the R, G and B gains. |
| Green reference  | 19   | G REF.     |   |
| Blue reference   | 20   | B REF.     |   |
| Red gain         | 15   | R GAIN     |   |
| Green gain       | 16   | G GAIN     |   |
| Blue gain        | 17   | B GAIN     |   |
| Peak white limit | 21   | PWL        |   |
| Luma delay       | 14   | LUMA DELAY | Separate adjustment for Video, PAL BG, PAL DK/I and Secam L.  |

Service adjustments

O Power supply block


Supply voltage and protection circuit

1. Set brightness and contrast to normal level. Connect a universal voltmeter to the cathode of Do11.
2. Adjust the U1 voltage with Ro45. The voltage depends on the picture tube type, refer to the section "Variable components".
3. Check the over-current protection after making any service operations in the primary circuit of the power supply. Activate the service mode and then switch the set to stand-by mode. Short circuit the cathode of Do13 to the ground and keep the short circuit connected. When the over-current protection works correctly, the power supply will try to start 2-3 times before it stops permanently. Remove the short circuit and switch on the receiver by pressing the mains button.

SR Tuner/IF module (Frontend)

Tuner AGC

The tuner AGC is adjusted with a potentiometer through a hole in the heat sink (see picture below).  
Apply a 1 mV (60 dBμV) test signal and adjust the picture just without noise.



K Horizontal deflection block

Horizontal linearity


Adjust with Lk2.

Focusing

Set brightness and contrast to normal level. Use crosshatch pattern and adjust the picture for optimum resolution.

(Screen grid voltage) Ug2 voltage

1. Set brightness and colour saturation to normal level and contrast to minimum.
2. At the end of the vertical blanking, there is a black current measurement pulse (clamp pulse) at pin 9 of ICh1, ICh2 and ICh3. Use an oscilloscope and find the output stage with the highest cut-off (i.e. the highest voltage during the black current measurement pulse).
3. Adjust the voltage of the clamp pulse to +140 V with Ug2 (see figure).



Note! Adjust the voltage with a clamp pulse.

## Bedienungsanleitung

### Ändern der Menüsprache

1. Drücken Sie die gelbe Taste zur Wahl des Bildmenüs.
2. Drücken Sie die rote Taste zur Wahl des Anzeige-Optionen-Menüs.
3. Ändern Sie die Menü Sprache mit den Cursortasten.
4. Drücken Sie zum Speichern der Änderungen die OK-Taste.
5. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die TV-Taste.




### Manuelle Abstimmung

1. Wählen Sie die Programmnummer, die Sie abstimmen möchten.
2. Drücken Sie die MENU-Taste.
3. Wählen Sie "Abstimmung" und drücken Sie die OK-Taste.
4. Wählen Sie "Senderabstimmung" und drücken Sie die OK-Taste.
5. Drücken Sie die rote Taste (Kanal-Suchlauf).
6. Drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.
7. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die TV-Taste.




### APSi (Automatisches Programmiersystem)

1. Drücken Sie die MENU-Taste.
2. Wählen Sie "Abstimmung" und drücken Sie die OK-Taste.
3. Wählen Sie "Neuprogrammierung" und drücken Sie die OK-Taste.
4. Drücken Sie zur Neuabstimmung der Kanäle die rote Taste.
5. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die TV-Taste.



### Wahl des VGA-Eingangs

1. Drücken Sie die MENU-Taste.
2. Wählen Sie "Abstimmung" und drücken Sie die OK-Taste.
3. Wählen Sie "Externe Geräte" und drücken Sie die OK-Taste.
4. Wählen Sie "VGA Computer" und drücken Sie die OK-Taste. (Falls "VGA Computer" nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie "Neues Gerät hinzufügen" durch Drücken der roten Taste.)



## Initialisierung des NVRAM

### Initialisierung des NVRAM (ICf2)



Im Falle eines Austausches des NVRAM muß dieser initialisiert und konfiguriert werden.

1. Schalten Sie das Fernsehgerät in die Betriebsbereitschaft.  
Drücken Sie die -Taste (Lautstärke-Minus) an der Bedieneinheit, während Sie gleichzeitig die Eingabe des Paßwortes mit der Fernbedienung starten: MENU, TV und i. Lassen Sie die -Taste los, nachdem die MENU-Taste gedrückt wurde. Die Aufnahme-LED leuchtet auf und zeigt an, daß der Servicemodus aktiviert ist.
2. Drücken Sie zur Vorkonfiguration des Fernsehgerätes die rote Taste. Die grüne LED leuchtet zur Kontrolle einmal auf.
- 3a. Zur gleichen Zeit überprüft der Controller den NVRAM und initialisiert ihn automatisch, wenn er "leer" war. Die Initialisierung dauert ungefähr 15 Sekunden. Wenn sie durchgeführt worden ist, leuchtet die grüne LED auf. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 3b. Die automatische Initialisierung wurde nicht durchgeführt, wenn die grüne LED nicht dauernd aufleuchtet. In manchen Fällen kann die LED direkt nach

- der Konfiguration ohne jede Initialisierung aufleuchten, abhängig vom Inhalt des NVRAM. In diesem Fall ist es ausreichend, die neue Konfiguration durch Drücken der OK-Taste zu speichern. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 3c. Ist die automatische Initialisierung nicht durchgeführt worden, kann diese manuell durch Eingabe des Schlüsselcodes gestartet werden: BLAUE (ca. 2 Sekunden warten), 2, 5, 4 (ca. 2 Sekunden warten), und OK. Die Initialisierung dauert ungefähr 15 Sekunden
4. Schalten Sie das Fernsehgerät durch Drücken des Netzschalters aus.
5. Schalten Sie das Fernsehgerät durch Drücken des Netzschalters in den Fernsehbetrieb. Stellen Sie einen oder mehrere Kanäle ein.
6. Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung aus.
7. Gehen Sie in den Servicemodus und nehmen Sie die Service-Einstellungen vor (siehe Abschnitt "SERVICE-EINSTELLUNGEN ÜBER DEN I<sup>2</sup>C-BUS").
8. Schalten Sie das Fernsehgerät mit dem Netzschalter aus.

## Service-Einstellungen

## Wahl des Servicemodus

1. Schalten Sie das Fernsehgerät in die Betriebsbereitschaft.
2. Drücken Sie die -Taste (Lautstärke-Minus) an der Bedieneinheit, während Sie gleichzeitig die Eingabe des Paßwortes mit der Fernbedienung starten: MENU, TV und i. Lassen Sie die -Taste los, nachdem die MENU-Taste gedrückt wurde. Die Aufnahme-LED leuchtet auf und zeigt an, daß der Servicemodus aktiviert ist.
3. Schalten Sie das Fernsehgerät durch zweimaliges Drücken der TV-Taste ein und wählen Sie den Servicemodus durch Drücken der i-Taste.



Im Servicemodus wird ein Einstellmenü auf dem Bildschirm gezeigt. Die Einstellungszahl und der Name, die Initialisierung (links) und die Einstellwerte (rechts) werden in diesem Menü gezeigt.

4. Verlassen Sie den Servicemodus durch Ausschalten des Fernsehgerätes mit dem Netzschalter.


## Konfiguration und Fehlerdiagnose

Nach Hinzufügen oder Entfernen von Optionen muß das Fernsehgerät konfiguriert werden. Durch Drücken der roten Taste im Servicemodus überprüft der Prozessor die Konfiguration des Fernsehgerätes und zeigt die Einstellungen auf dem Bildschirm an. Die Konfiguration kann durch Drücken der OK-Taste gespeichert werden.

Dieses Feature kann auch bei der Fehlerdiagnose benutzt werden. Wenn ein Option-Bit nicht '1' ist - was dieses aber sein sollte - ist der IC (oder das Feature) entweder nicht vorhanden oder defekt.

## Änderung der Options-Bytes

1. Wählen Sie den Konfigurationsmodus durch Drücken der roten Taste im Servicemodus.



*SW VER.* =  $\mu P$  Softwareversion.

*NVM VER.* = *NVM Softwareversion.*

2. Wählen Sie das IIC-Gerätebyte 1 -4, das Prüfbyte 1 -5 oder das uif-Kennzeichenbyte mit den Cursortasten (auf-/abwärts). Das gewählte Byte wird hervorgehoben dargestellt.
3. Stellen Sie die Bits mit den Zifferntasten (0 ... 7) ein.
4. Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken der OK-Taste.
5. Kehren Sie durch Drücken der roten Taste zum normalen Servicemodus zurück.

## Beschreibungen der Options-Bytes

| Bit                            | Beschreibung                              | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | '1' | '0'  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|
| <b>IIC DEV 1      11111001</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | TV-Tuner                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | IF-Ausgang, HEF4094                       |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 3                              | Synchronprozessor Decoder, TDA9143        |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 4                              | Ablenkungssteuerung, TDA9151              |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 5                              | RGB-Prozessor, TDA4780                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 6                              | IQTV-Processor                            |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 7                              | DPLL                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>IIC DEV 2      00000110</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | VGA Option installiert                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | Hauptvideoschalter, TDA6417               |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 2                              | Tonprozessor, MSP3410                     |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 3                              | 16:9 Bildröhre                            |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 4                              | Kammfilter installiert                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 5                              | PIP-Prozessor, SDA9188 + TDA9141          |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 6                              | PIP-Tuner                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 7                              | SCART 3 installiert                       |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>IIC DEV 3      00010100</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | Virtueller 3D Ton                         |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | Dolby-Prozessor                           |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 2                              | SDA30C264-Prozessor                       |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 3                              | Subwoofer installiert                     |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 4                              | Megatext, SDA5273/75                      |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 5                              | VT mit externen RAM                       |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 6                              | Level 2.5 Megatext                        |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 7                              | Einfeld-Speicher (DB711 Modul)            |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>IIC DEV 4      00000001</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | Nicam aktiviert                           |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | Steuerleitung (Xata) an AR7xx-Modul       |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>IF OPT      00000001</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | B/G-System                                |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | I-System                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 2                              | D/K-System                                |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 3                              | L/L'-System                               |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>TXT OPT      00000001</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | Topstext aktiviert                        |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | Floftext aktiviert                        |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 2                              | TXT packet P26 nicht aktiviert            |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 3                              | Text-Synchronmodus                        |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 4                              | Autom. Weiterblättern von Textunterseiten |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 5                              | EPG (nexTView) aktiviert                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 6                              | EPG-Aufnahme aktiviert                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>SYS OPT 1      00111111</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | E0 (A/V-Anschluß) installiert             |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | E0 S-Video                                |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 2                              | RGB nur möglich bei E1                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 3                              | ACI aktiviert                             |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 4                              | Micro Power Netzteil installiert          |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 5                              | Tonträger Steuerschaltung                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>SYS OPT 2      00000000</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0                              | Bilddrehung aktiviert                     |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 1                              | Autostart (Hotel TV)                      |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 7                              | Hotel TV-Funktionen aktiviert (manuell)   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| <b>UIF FLAGS      00110010</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 0-2                            | Logo-Bit                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                | 000 = Kein Logo, direkt in das APSi gehen |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                | 001 = Kein Logo, in das Sprachmenü gehen  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                | 010 = Akai-Logo                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                | 011 = Nokia-Logo                          |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                | 100 = Finlux-Logo                         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                | 101 = Salora-Logo                         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|                                | 110 = Luxor-Logo                          |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 3                              | Fernsehgerät zuvor noch nicht benutzt     |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 4                              | Lautstärkebalken aktiviert                |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 5                              | Einblendung Programmnummer aktiviert      |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 6                              | Verriegelung der Tasten am Gerät          |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |
| 7                              | Off-Timer aktiv                           |   |   |   |   |   |   |   |   | Ja  | Nein |



## Service-Einstellungen über I<sup>2</sup>C-bus

### Tasten der Fernbedienung im Servicemodus

Wenn sich das Fernsehgerät im Servicemodus befindet, können Sie den normalen Fernsehmodus durch Drücken der TV-Taste wählen. Sie können durch Drücken der i-Taste zum Servicemodus zurückkehren. Ziffern- und Cursortasten werden zur Service-Einstellung benötigt. Die OK-Taste speichert die Einstellungen.

### Einstellungen für ein anderes Bildformat

Wenn nicht anders vermerkt, nehmen Sie alle Einstellungen mit dem PAL-Signal vor. Führen Sie zuerst alle Einstellungen mit dem normalen 4:3 Bildformat durch. Führen Sie dann die notwendigen Einstellungen mit anderen Bildformaten bzw. Signalen durch. Die erforderlichen Einstellungen werden in der unten befindlichen Tabelle gezeigt.

*Hinweis! Überprüfen Sie die Konfiguration des Fernsehgerätes, bevor Sie die Einstellungen vornehmen; nehmen Sie nur die nötigen Einstellungen vor.*

### Service-Einstellung vornehmen

1. Geben Sie mit den Zifferntasten den zweistelligen Code ein, der die Einstellung bestimmt (z.B. 06 = Bildbreite, siehe folgende Tabellen). Sie können die Einstellung auch mit den Cursortasten wählen (auf-/abwärts).

SERVICE

06 WIDTH

49 33

2. Nehmen Sie die Einstellung mit den Cursortasten (links/rechts) vor.

SERVICE

06 WIDTH

49 36

3. Speichern Sie den neuen Wert durch Drücken der OK-Taste.

#### Hinweis!

- Um unvollständige Einstellungen zu vermeiden, speichern Sie jede Einstellung direkt nach dem Einstellen ab.
- Falls die Einstellung getrennt für verschiedene Bildformate bzw. Signale durchgeführt werden muß, gehen Sie durch Drücken der TV-Taste in den normalen Betriebsmodus und wählen Sie das gewünschte Bildformat bzw. Signal. Gehen Sie durch Drücken der i-Taste in den Servicemodus zurück.

### Einstellungen der Bildgeometrie

| Einstellung                    | Code | OSD Bezeichn. | Classic | Movie (weit) | VGA 60 Hz | VGA 70 Hz | RGB | Hinweis!   |
|--------------------------------|------|---------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----|--|
| Vertikale Amplitude            | 00   | V-AMPL.       | X       | X            | X         |           |     |  |
| Vertikale Lage                 | 01   | V-SHIFT       | X       |              | X         |           |     |  |
| Vertikale Start-Zeile          | 02   | V-START       | X       |              | X         | X         |     |  |
| Vertikale S-Korrektur          | 03   | S-CORR.       | X       | X            | X         |           |     |  |
| Vertikale Steilheit (grob)     | 04   | SLOPE-H       | X       |              | X         | X         |     | Auch mit dem NTSC-Signal einstellen.   |
| Vertikale Steilheit (fein)     | 05   | SLOPE-L       | X       |              |           |           |     | Auch mit dem NTSC-Signal einstellen.   |
| Bildbreite                     | 06   | WIDTH         | X       |              | X         | X         |     |  |
| Horizontale Lage der Ablenkung | 07   | H-SHIFT       | X       |              |           |           |     | Nicht in allen Geräten.  |
| Horizontale Lage Video         | 08   | PHASE         | X       |              | X         | X         | X   |  |
| OW-Kissen                      | 09   | PARABOLA      | X       | X            | X         |           |     |  |
| OW-Ecken Korrektur             | 10   | CORNER        | X       | X            | X         |           |     |  |
| OW-Trapez                      | 11   | TRAPEZIUM     | X       |              | X         |           |     |  |
| EHT-Kompensation               | 12   | EHT           | X       |              | X         |           |     | Stellen Sie Helligkeit und Kontrast auf 90% ein und kompensieren Sie die Änderung der Bildgröße. |

VGA 60 Hz = Windows-Modus

VGA 70 Hz = DOS-Modus

## Weitere Einstellungen

| Einstellungen         | Code | OSD Bezeichn. | Hinweis!   |
|-----------------------|------|---------------|--|
| Rot-Referenz          | 18   | R REF.        | Dieser Vorgang ist notwendig, wenn z.B. die Bildröhre, das CRT-Modul usw. ausgetauscht worden sind. Schalten Sie zu einem Testbild und stellen Sie die R-, G- und B-Referenzen ein. Stellen Sie anschließend die R-, G- und B-Verstärkungen ein. |
| Grün-Referenz         | 19   | G REF.        |  |
| Blau-Referenz         | 20   | B REF.        |  |
| Rotverstärkung        | 15   | R GAIN        |  |
| Grünverstärkung       | 16   | G GAIN        |  |
| Blauverstärkung       | 17   | B GAIN        |  |
| Oberer Grenzwert weiß | 21   | PWL           | Braucht normalerweise nicht eingestellt zu werden.   |
| Y-Verzögerungsleitung | 14   | LUMA DELAY    | Getrennte Einstellung für Video, PAL BG, PAL DK/I und SECAM L.   |

## Service-Einstellungen

### O Netzteil

#### Versorgungsspannung und Schutzschaltung


1. Stellen Sie Helligkeit und Kontrast auf den normalen Wert ein. Schließen Sie ein Universalvoltmeter an die Kathode von Do11 an.
2. Stellen Sie die Spannung U1 mit Ro45 ein. Die Spannung hängt vom Bildröhrentyp ab, siehe auch Abschnitt "Röhrenabhängige Bauteile".
3. Prüfen Sie den Überstromschutz nach Durchführung von Servicearbeiten im primären Schaltkreis der Stromversorgung. Aktivieren Sie den Servicemodus und schalten Sie dann das Fernsehgerät in die Betriebsbereitschaft. Schließen Sie die Kathode von Do13 an Masse kurz und lassen Sie die Kurzschlußverbindung bestehen. Wenn der Überstromschutz richtig arbeitet, versucht die Stromversorgung 2 - 3 mal zu starten, bevor sie unterbricht. Entfernen Sie die Kurzschlußschaltung und schalten Sie das Fernsehgerät durch Drücken des Netzschalters ein.

### SR Tuner/ZF Modul (Frontend)

#### AGC-Tuner

Die AGC Regelung des Tuners wird mit einem Potentiometer durch eine Öffnung im Kühlkörper (siehe Bild unten) eingestellt.

Geben Sie ein Testsignal von 1 mV (60 dBμV) und stellen Sie das Bild genau ohne Rauschen ein.



### K Horizontal-Ablenkeinheit

#### Horizontale Linearität


Mit Lk2 einstellen.

#### Fokussierung

Stellen Sie Helligkeit und Kontrast auf den normalen Wert ein. Benutzen Sie ein Kreuzschraffurmuster und stellen Sie das Bild auf die optimale Auflösung ein.

#### (Schirmgitterspannung) Spannung Ug2

1. Stellen Sie Helligkeit und Farbsättigung auf den normalen Wert und den Kontrast auf den kleinsten Wert ein.
2. Am Ende des vertikalen Austastens ist ein Schwarzstrom-Meßimpuls (Klemmimpuls) an Pin 9 von ICh1, ICh2 und ICh3. Verwenden Sie ein Oszilloskop und ermitteln Sie die Ausgangsstufe mit dem höchsten Grenzwert (z.B. die höchste Spannung während des Schwarzstrom-Meßimpulses).
3. Stellen Sie die Spannung des Klemmimpulses mit Ug2 auf +140 V ein (siehe Abbildung).




**Hinweis!** Die Spannung auf die Klemmimpulse einzustellen.



## Bruksanvisning


### Ändra menyspråk

1. Välj "Önskebild"-menyn med den GULA knappen.
2. Tryck på den RÖDA knappen för att välja Display inställningar.
3. Ändra menyspråk med markörknapparna.
4. Spara inställningen med OK-knappen.
5. Lämna menyn med TV-knappen.




### Manuell avstämning

1. Välj programplatsen du vill ställa in.
2. Tryck på MENU-knappen.
3. Välj "Söka program" och tryck på OK-knappen.
4. Välj "Söka manuellt" och tryck på OK-knappen.
5. Tryck på den röda (Kanalsökning) knappen.
6. Tryck på OK-knappen för att spara.
7. Lämna menyn med TV-knappen.




### APSi (Automatic Programming System)

1. Tryck på MENU-knappen.
2. Välj "Söka program" och tryck på OK-knappen.
3. Välj "Automatisk sökning på nytt" och tryck på OK.
4. För att omprogrammera programmen, tryck på den RÖDA knappen.
5. Lämna menyn med TV-knappen.



### Val av VGA-ingång

1. Tryck på MENU-knappen.
2. Välj "Söka program" och tryck på OK-knappen.
3. Välj "Anslutna apparater" och tryck på OK-knappen.
4. Välj "VGA Computer" och tryck på TV-knappen.  
(Om inte "VGA Computer" ingår i listan, välj "Lägg till ny apparat" med den RÖDA knappen.)



## Initialisering av NVRAM

### Initialisering av NVRAM (ICf2)

Efter byte av NVRAM-minnet måste det initialiseras och konfigureras.

1. Ställ mottagaren i beredskapsläge.  
Håll frontpanelens (volym minus) knapp intryckt och tryck samtidigt på fjärrkontrollens MENU, TV och "i" knappar. Frigör -knappen efter att MENU-knappen är intryckt. Inspelningsslampan börjar lysa för att indikera serviceläge.
2. Tryck på den röda färgknappen för att förkonfigurera apparaten. Den gröna lysdioden blinkar till.
- 3a. NVRAM-minnet kontrolleras samtidigt och initialiseras om det var "tomt". Initialiseringen tar ca. 15 s. När initialiseringen är utförd, börjar den gröna lysdioden lysa. Fortsätt från punkt 4.
- 3b. Om den gröna lysdioden inte börjar lysa kontinuerligt, blev automatisk initialisering inte utförd. Beroende på NVRAM-minnets innehåll kan lysdioden också börja lysa direkt efter konfigurering, utan att det initialiseras. I detta fall kan det räcka med att spara konfigureringen genom att trycka på OK-knappen och fortsätta med punkt 4.

- 3c. Startas inte automatisk initialisering, kan du starta den manuellt med följande knappsekvens: BLÅ (vänta ca. 2 s.), 2, 5, 4 (vänta ca. 2 s.) och OK. Initialiseringen tar ca. 15 sekunder.
4. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren.
5. Ställ mottagaren i normalt tv-läge genom att slå på den med huvudströmbrytaren. Ställ in ett eller flera TV-program.
6. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren.
7. Välj serviceläge och gör alla serviceinställningar (se avsnitt "SERVICEINSTÄLLNINGAR VIA I²C-BUS").
8. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren.

## Serviceinställningar

### Val av serviceläge

1. Ställ mottagaren i beredskapsläge.
2. Tryck **—** (volym minus) knappen på frontpanelen och tryck samtidigt in knappsekvens MENU, TV och "i" med fjärrkontrollen. Frigör **—** knappen efter att MENU-knappen är intryckt. Inspelningslampan börjar lysa för att indikera serviceläge.
3. Slå på mottagaren genom att trycka två gånger på TV-knappen och välj serviceläge med i-knappen.



I serviceläge visas SERVICE-menyn. På den visas justeringens nummer och namn, initialiserings- (vänster) och justerings- (höger) värden.

4. Lämna serviceläge genom att stänga av tv:n med huvudströmbrytaren.


### Konfigurering och felsökning

TV:n måste konfigureras när man gör ingrepp som ändrar apparatens egenskaper. När man i serviceläge trycker på den RÖDA knappen, kontrollerar processorn tv:ns konfiguration och visar den på bildskärmen. Konfigurationen kan sparas genom att trycka på OK-knappen.

Denna funktion kan också användas till felsökning. Är en optionbit inte "1" när den skall vara det är IC:n (eller tillsatsen) inte monterad eller defekt.

### Ändring av optionbit

1. I serviceläge välj konfigureringsläge genom att trycka på den RÖDA knappen.



SW VER. = µP programversion

NVM VER. = NVM programversion

2. Välj IIC Device byte 1-4, Option byte 1-5 eller uif flags byte med markörknapparna (upp-/nedåt). Vald byte visas med komplementfärg.
3. Ställ in bittarna med sifferknapparna (0...7).
4. Spara inställningen med OK-knappen.
5. Återgå till normalt serviceläge med den RÖDA knappen.

### Option byte förklaring

| Bit                       | Förklaring                              | 7 6 5 4 3 2 1 0 | '1' | '0' |
|---------------------------|---|-----------------|-----|-----|
| <b>IIC DEV 1 11111001</b> |   |                 |     |     |
| 0                         | TV tuner                                |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | MF Output, HEF4094                      |                 | Ja  | Nej |
| 3                         | Dekoder, TDA9143                        |                 | Ja  | Nej |
| 4                         | Avlänkningskontroller, TDA9151          |                 | Ja  | Nej |
| 5                         | RGB processor, TDA4780                  |                 | Ja  | Nej |
| 6                         | IQTV processor                          |                 | Ja  | Nej |
| 7                         | DPLL                                    |                 | Ja  | Nej |
| <b>IIC DEV 2 00000110</b> |   |                 |     |     |
| 0                         | VGA                                     |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | Videoswitch, TDA6417                    |                 | Ja  | Nej |
| 2                         | Ljudprocessor, MSP3410                  |                 | Ja  | Nej |
| 3                         | 16:9 bildrör                            |                 | Ja  | Nej |
| 4                         | Comb-filter                             |                 | Ja  | Nej |
| 5                         | PIP processor, SDA9188 + TDA9141        |                 | Ja  | Nej |
| 6                         | PIP tuner                               |                 | Ja  | Nej |
| 7                         | SCART 3 installerad                     |                 | Ja  | Nej |
| <b>IIC DEV 3 00010100</b> |   |                 |     |     |
| 0                         | Virtual ljud (3D Sound)                 |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | Dolby processor                         |                 | Ja  | Nej |
| 2                         | SDA30C264 processor                     |                 | Ja  | Nej |
| 3                         | Subwoofer                               |                 | Ja  | Nej |
| 4                         | Megatext, SDA5273/75                    |                 | Ja  | Nej |
| 5                         | TEXT med yttre RAM                      |                 | Ja  | Nej |
| 6                         | Nivå 2.5 Megatext                       |                 | Ja  | Nej |
| 7                         | En fälts minne (DB711 Modul)            |                 | Ja  | Nej |
| <b>IIC DEV 4 00000001</b> |   |                 |     |     |
| 0                         | Nicam                                   |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | Kontrollledning (Xata) till AR7xx modul |                 | Ja  | Nej |
| <b>IF OPT 00000001</b>    |   |                 |     |     |
| 0                         | B/G-norm                                |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | I-norm                                  |                 | Ja  | Nej |
| 2                         | D/K-norm                                |                 | Ja  | Nej |
| 3                         | L/L'-norm                               |                 | Ja  | Nej |
| <b>TXT OPT 00000001</b>   |   |                 |     |     |
| 0                         | TOP-text                                |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | FLOF-text                               |                 | Ja  | Nej |
| 2                         | P26                                     |                 | Ja  | Nej |
| 3                         | Textsynk läge                           |                 | Ja  | Nej |
| 4                         | Rullning av flersidor                   |                 | Ja  | Nej |
| 5                         | EPG (nextView)                          |                 | Ja  | Nej |
| 6                         | EPG inspänning                          |                 | Ja  | Nej |
| <b>SYS OPT 1 00111111</b> |   |                 |     |     |
| 0                         | E0 (A/V kontakter) installerade         |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | E0 S-video                              |                 | Ja  | Nej |
| 2                         | RGB endast möjligt i E1                 |                 | Ja  | Nej |
| 3                         | ACI                                     |                 | Ja  | Nej |
| 4                         | Mikro power installerad                 |                 | Ja  | Nej |
| 5                         | Bärvägsdämpning                         |                 | Ja  | Nej |
| <b>SYS OPT 2 00000000</b> |   |                 |     |     |
| 0                         | Bildlutning möjligt                     |                 | Ja  | Nej |
| 1                         | Autostart (Hotel-TV)                    |                 | Ja  | Nej |
| 7                         | Hotel-TV funktioner (manuellt)          |                 | Ja  | Nej |
| <b>UIF FLAGS 00110010</b> |   |                 |     |     |
| 0-2                       | Logo bit                                |                 |     |     |
|                           | 000 = ingen logo, gå direkt till APSi   |                 |     |     |
|                           | 001 = ingen logo, gå till språk menu    |                 |     |     |
|                           | 010 = Akai logo                         |                 |     |     |
|                           | 011 = Nokia logo                        |                 |     |     |
|                           | 100 = Finlux logo                       |                 |     |     |
|                           | 101 = Salora logo                       |                 |     |     |
|                           | 110 = Luxor logo                        |                 |     |     |
| 3                         | Ny TV (fabriksny)                       |                 | Ja  | Nej |
| 4                         | Volymindikering möjligt                 |                 | Ja  | Nej |
| 5                         | Programnummervisning möjligt            |                 | Ja  | Nej |
| 6                         | Frontpanel låsning                      |                 | Ja  | Nej |
| 7                         | Automatisk avstängning                  |                 | Ja  | Nej |

## Serviceinställningar via I<sup>2</sup>C-bus

### Fjärrkontrollknappar i serviceläge

När tv:n är i serviceläge kan du välja normalt tv-läge med TV-knappen och återvända till serviceläge med i-knappen. Siffer- och markörknappar används vid serviceinställningar och OK-knappen till att spara inställningen.

### Inställningar för olika bildformat

Gör alla inställningar med PAL-signal om inte annat nämns. Gör först alla inställningar med normalt 4:3-bildformat. Gör därefter alla nödvändiga inställningar med andra bildformat/signaler. Nödvändiga inställningar visas i efterföljande tabell.

*Obs! Kontrollera TV:ns konfiguration före du gör någon inställning och gör endast nödvändiga inställningar.*

### Serviceinställningar

- Välj koden, som gäller för önskad justering (t.ex. 06 = bildbredd, se följande tabell), med sifferknapparna. Justeringarna kan också väljas med markörknapparna (upp-/nedåt).

SERVICE

06 WIDTH

49

33

- Justera med markörknapparna (vänster/höger).

SERVICE

06 WIDTH

49

36

- Spara inställningen med OK-knappen.

*Obs!*

- Spara justering omedelbart för att undvika ofullständig justering.
- Bör justering göras skilt för olika bildformat/signaler, välj normalt tv-läge med TV-knappen, ändra bildformat/signal och återvänd till serviceläge med i-knappen.

### Bildgeometri-inställningar

| Justering                   | Kod | OSD namn  | normal (4:3) | bred film | VGA 60 Hz | VGA 70 Hz | RGB | Obs!   |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| Vertikal amplitud           | 00  | V-AMPL.   | X            | X         | X         |           |     |  |
| Vertikal centrering         | 01  | V-SHIFT   | X            |           | X         |           |     |  |
| Vertikal start              | 02  | V-START   | X            |           | X         | X         |     |  |
| Vertikal S-korrigerig       | 03  | S-CORR.   | X            | X         | X         |           |     |  |
| Vertikal amplitud (grov)    | 04  | SLOPE-H   | X            |           | X         | X         |     | Gör även justering med NTSC-signal.                                      |
| Vertikal amplitud (fin)     | 05  | SLOPE-L   | X            |           |           |           |     | Gör även justering med NTSC-signal.                                      |
| Bildbredd                   | 06  | WIDTH     | X            |           | X         | X         |     |  |
| Horisontal fas avlänkning   | 07  | H-SHIFT   | X            |           |           |           |     | Inte i alla mottagarna.  |
| Horisontal fas video        | 08  | PHASE     | X            |           | X         | X         | X   |  |
| Öst-Väst-parabol            | 09  | PARABOLA  | X            | X         | X         |           |     |  |
| Öst-Väst-hörnkorrigerig     | 10  | CORNER    | X            | X         | X         |           |     |  |
| Öst-Väst-trapetskorrigering | 11  | TRAPEZIUM | X            |           | X         |           |     |  |
| EHT-kompensering            | 12  | EHT       | X            |           | X         |           |     | Ställ ljus och kontrast till 90% och kompensera bildstorlek variationer. |

VGA 60 Hz = Windows läge

VGA 70 Hz = DOS läge

## Övriga inställningar

| Justering         | Kod | OSD namn   | Obs!  |
|-------------------|-----|------------|---|
| Röd referens      | 18  | R REF.     | Denna procedur är nödvändig när t.ex. bildrör eller CRT-modul är utbytt.<br>Anslut en testbild och ställ in R-, G- och B-referens. Ställ därefter in R-, G- och B-förstärkning. |
| Grön referens     | 19  | G REF.     |   |
| Blå referens      | 20  | B REF.     |   |
| Röd förstärkning  | 15  | R GAIN     |   |
| Grön förstärkning | 16  | G GAIN     |   |
| Blå förstärkning  | 17  | B GAIN     |   |
| Vitbegränsning    | 21  | PWL        | Normalt krävs ingen justering.  |
| Luma fördröjning  | 14  | LUMA DELAY | Separat justering för Video, PAL BG, PAL DK/I och Secam L.  |

## Serviceinställningar

### O Nätdelen

#### Drivspänning (U1) och skyddskrets


1. Ställ ljus och kontrast till normal nivå. Anslut en universal voltmätare till katoden på Do11.
2. Justera DC-spänningen U1 med Ro45. Spänningen är beroende på bildrörstyp, kontrollera spänningen från avsnitt "Komponentskillnader".
3. Kontrollera överströmsskyddets funktion efter serviceingrepp på nätdelens primärsida. Aktivera service-lägen och ställ mottagaren i beredskapsläge. Kortslut diodens Do13 katod till jord och håll kortslutningen på plats. När överströmsskyddet fungerar, försöker nätdelen att starta 2-3 ggr före den slutar definitivt. Ta bort kortslutningen och slå på apparaten med huvudströmbrytaren.

### SR Tuner/MF-modulen (Frontend)

#### Kanalväljar AGC

Kanalväljar AGC:n justeras med en potentiometer via ett hål i kylplattan (se figuren nedtill).

Anslut en 1 mV (60 dBμV) testsignal och justera bilden brusfri.



### K Horisontalavläkningsblocket

#### Horisontal linearitet


Justera med Lk2.

#### Fokus

Ställ ljus till normal nivå och kontrast till hög nivå. Använd en testbild med ruttmönster och justera bilden för maximum skärpa.

#### Skärmgallerspänning Ug2

1. Ställ kontrast i minimum, ljus och färgmättnad till normal nivå.
2. Efter vertikalsläckning finns en svartnivå mätpuls. Mät med ett oscilloskop på ICh1 stift 9, ICh2 stift 9 och ICh3 stift 9. Kontrollera vilket steg som har den högsta svartnivån (högsta spänningen på svartnivå mätpulsen).
3. Justera med Ug2 spänningen till +140 V (Se figuren).



**Obs!** Justera spänningen med låsningspulsen (Clamp puls).

## Mode d'emploi

### Modification de la langue du menu

1. Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner le menu Affichage écran.
3. Sélectionnez la langue du menu à l'aide des touches curseurs.
4. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer les modifications.
5. Appuyez sur la touche TV pour quitter le menu.




### Recherche manuelle

1. Sélectionnez le numéro du programme que vous voulez régler.
2. Appuyez sur la touche MENU.
3. Sélectionnez l'option "Syntonisation" et appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez l'option "Recherche manuelle" et appuyez sur la touche OK.
5. Lancez la recherche de canal à l'aide de la touche rouge.
6. Pour mémoriser vos sélections, appuyez sur la touche OK.
7. Appuyez sur la touche TV pour quitter le menu.




### Système de programmation automatique (APSi)

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option "Syntonisation" et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez l'option "Syntonisation automatique" et appuyez sur la touche OK.
4. Pour régler les chaînes, appuyez sur la touche rouge.
5. Appuyez sur la touche TV pour quitter le menu.



### Sélection de l'entrée VGA

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'option "Syntonisation" et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez l'option "Sources externes" et appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez l'option "VGA computer" et appuyez sur la touche TV. (Si l'option "VGA computer" ne se trouve pas dans la liste, sélectionnez l'option "Ajouter une source" en appuyant sur la touche rouge.)



## Initialisation de la NVRAM



### Initialisation de la NVRAM (ICf2)

Si la RAM non volatile (NVRAM) est remplacée, elle doit être initialisée et configurée.

1. Mettez le téléviseur en mode mise en veille. Appuyez sur la touche (abaissement du volume) de l'unité de commande centralisée et commencez simultanément à saisir le mot de passe : MENU, TV et i avec la télécommande. Relâchez la touche après avoir appuyé sur la touche MENU. Le voyant d'enregistrement s'allume pour indiquer que le mode maintenance est activé.
2. Appuyez sur la touche rouge pour pré-configurer le téléviseur. Le voyant vert clignote ensuite une fois.
- 3a. Pendant ce temps, le contrôleur vérifie la NVRAM et l'initialise automatiquement si elle est "vide". L'initialisation prend environ 15 secondes. Quand elle est achevée, le voyant vert s'allume. Passez à l'étape 4.
- 3b. Le voyant vert n'est pas allumé en continu si l'initialisation automatique ne s'est pas produite. Dans certains cas, le voyant peut également s'allumer immédiatement après la configuration sans aucune initialisation, selon le contenu de la NVRAM. Dans ce cas, il suffit d'enregistrer la nouvelle configuration en appuyant sur OK. Passez ensuite à l'étape 4.
- 3c. Si l'initialisation automatique ne s'est pas produite, vous pouvez la lancer manuellement en entrant le code clé : bleu (attendez environ 2 secondes), 2, 5, 4 (attendez environ 2 secondes) et OK. L'initialisation prend environ 15 secondes.
4. Eteignez le récepteur en appuyant sur l'interrupteur principal.
5. Lancez le récepteur en mode de réception TV en appuyant sur l'interrupteur principal. Réglez une ou plusieurs chaînes de télévision.
6. Eteignez le récepteur avec la télécommande.
7. Entrez en mode maintenance et effectuez les réglages (reportez-vous à la section "Réglages de service au moyen du bus I²C").
8. Eteignez le récepteur en appuyant sur l'interrupteur principal.

## Réglages de service

## Sélection du mode service

1. Mettez le téléviseur en mode mise en veille.
2. Appuyez sur la touche  (abaissement du volume) de l'unité de commande centralisée et commencez simultanément à saisir le mot de passe : MENU, TV et i avec la télécommande. Relâchez la touche  après avoir appuyé sur la touche MENU. Le voyant d'enregistrement s'allume pour indiquer que le mode service est activé.
3. Allumez le téléviseur en appuyant deux fois sur la touche TV et sélectionnez le mode service en appuyant sur la touche i.



En mode maintenance, un menu de réglage apparaît à l'écran. Le numéro et le nom du réglage, les valeurs d'initialisation (à gauche) et de réglage (à droite) sont affichées dans le menu.

4. Quittez le mode maintenance en éteignant le téléviseur avec l'interrupteur principal.


## Configuration et diagnostic de panne

Vous devez configurer le téléviseur après tout ajout ou suppression d'options. En appuyant sur la touche rouge en mode service, le processeur contrôle la configuration du téléviseur et affiche les paramètres à l'écran. Vous pouvez enregistrer la configuration en appuyant sur la touche OK.

Cette fonction peut également être utilisée pour le diagnostic de panne. Si un bit d'option n'a pas la valeur '1' comme il devrait l'être, cela signifie que le CI (ou la fonction) est soit absent, soit défaillant.

## Modification des octets d'options

1. Sélectionnez le mode configuration en appuyant sur la touche rouge en mode service.



*SW VER.* = version logicielle  $\mu P$ .

*NVM VER.* = version logicielle NVM.

2. Sélectionnez IIC Device byte 1 - 4, Option byte 1 - 5 ou uif flags byte avec la touche curseur (vers le haut/vers le bas). L'octet sélectionné apparaît en surbrillance.
3. Définissez les bits à l'aide des touches numériques (0 ... 7).
4. Mémorisez les paramètres en appuyant sur la touche OK.
5. Retournez en mode service normal en appuyant sur la touche rouge.

## Descriptions des octets d'option

| Bit | Description   | 7               | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | '1' | '0' |
|-----|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
|     | <b>IIC DEV 1</b>  | <b>11111001</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Tuner TV  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Sortie FI, HEF4094                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 3   | Processeur synchro décodeur, TDA9143                    |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 4   | Contrôleur déflexion, TDA9151                           |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 5   | Processeur RVB, TDA4780                                 |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 6   | Processeur IQTV   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 7   | DPLL  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>IIC DEV 2</b>  | <b>00000110</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | VGA   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Interrupteur vidéo principal TDA6417                    |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 2   | Processeur Son, MSP3410                                 |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 3   | Tube 16:9   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 4   | Filtre-peigne   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 5   | Processeur PIP, SDA9188 + TDA9141                       |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 6   | Tuner PIP (image dans l'image)                          |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 7   | SCART 3 installé  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>IIC DEV 3</b>  | <b>00010100</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Son virtuel (3D Sound)                                  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Processeur Dolby  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 2   | Processeur SDA30C264                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 3   | Subwoofer   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 4   | Megatext, SDA5273/75                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 5   | Mémoire texte externe                                   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 6   | Megatext Level 2.5                                      |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 7   | Mémoire un champ (Module DB711)                         |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>IIC DEV 4</b>  | <b>00000001</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Nicam activé  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Ligne de commande (Xata) au module AR7xx                |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>IF OPT</b>   | <b>00000001</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Système B/G   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Système I   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 2   | Système D/K   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 3   | Système L/L'  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>TXT OPT</b>  | <b>00000001</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | TOP text activé   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Flof text activé  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 2   | P26 activé  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 3   | TXT accrochage mode                                     |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 4   | TXT souspage défilement                                 |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 5   | Fonction EPG (nexTVView) activée                        |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 6   | Fonction d'enregistrement EPG activée                   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>SYS OPT 1</b>  | <b>00111111</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | E0 (connecteur A/V) installé                            |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Vidéo S (E0)  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 2   | RVB uniquement activé dans E1                           |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 3   | Fonction ACI activée                                    |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 4   | Alimentation micro installée                            |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 5   | Blocage de porteuse activé                              |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>SYS OPT 2</b>  | <b>00000000</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0   | Rotation activé   |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 1   | Démarrage automatique (TV hôtel)                        |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 7   | Fonctions TV hôtel activées (manuel)                    |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
|     | <b>UIF FLAGS</b>  | <b>00110010</b> |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0-2 | Bit de logo   |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 000 = pas de logo, aller directement à la fonction APSi |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 001 = pas de logo, aller au menu Langue                 |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 010 = Logo Akai   |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 011 = Logo Nokia  |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 100 = Logo Finlux                                       |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 101 = Logo Salora                                       |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|     | 110 = Logo Luxor  |                 |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 3   | Téléviseur non utilisé auparavant                       |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 4   | Barre de volume activée                                 |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 5   | Numéro de programme activé à l'écran                    |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 6   | Verrouillage du panneau avant                           |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |
| 7   | Compteur d'arrêt actif                                  |                 |   |   |   |   |   |   |   | oui | non |



## Réglages de service au moyen du bus I<sup>2</sup>C

### Touches de la télécommande en mode service

Quand le récepteur est en mode service, vous pouvez sélectionner le mode de réception TV normal en appuyant sur la touche TV et retourner au mode service en appuyant sur la touche i. Les touches numériques et les touches curseurs sont utilisés pour le réglage de service. La touche OK permet de mémoriser les paramètres.

### Réglages pour un format d'image différent

Sauf indication contraire, effectuez tous les réglages avec le signal PAL. Commencez par effectuer les réglages avec le format d'image normal 4:3. Ensuite, procédez à tous les réglages nécessaires avec les autres signaux et formats d'image. Les réglages requis sont décrits dans le tableau ci-dessous.

*Remarque ! Contrôlez la configuration du téléviseur avant de procéder aux réglages et n'effectuez que ceux qui sont indispensables.*

### Réalisation des réglages de service

1. Définissez un code à deux chiffres pour déterminer le réglage (par ex. 06 = largeur E-O, voir les tableaux suivants) à l'aide des touches numériques. Vous pouvez également sélectionner le réglage avec les touches curseurs (vers le haut/vers le bas).

SERVICE

06 WIDTH

49 33

2. Procédez au réglage avec les touches curseurs (gauche/droite).

SERVICE

06 WIDTH

49 36

3. Mémorisez la nouvelle valeur en appuyant sur la touche OK.

### Remarque !

- Pour éviter les réglages incomplets, enregistrez chaque réglage en mémoire immédiatement après l'avoir effectué.
- Si le réglage doit être réalisé séparément pour chaque signal et format d'image différent, sélectionnez le mode utilisateur normal en appuyant sur la touche de réception TV et sélectionnez le signal et format d'image de votre choix. Revenez en mode service en appuyant sur la touche i.

## Reglages géométrique d'image

| Réglage                        | Code | Nom OSD   | classique (4:3) | cinemascope | VGA 60 Hz | VGA 70 Hz | RVB | Remarque !  |
|--------------------------------|------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----|---|
| Amplitude verticale            | 00   | V-AMPL.   | X               | X           | X         |           |     |   |
| Décentrage vertical            | 01   | V-SHIFT   | X               |             | X         |           |     |   |
| Balayage vertical              | 02   | V-START   | X               |             | X         | X         |     |   |
| Correction S Verticale         | 03   | S-CORR.   | X               | X           | X         |           |     |   |
| Dent de scie vert. (grossière) | 04   | SLOPE-H   | X               |             | X         | X         |     | Effectuez aussi le réglage avec le signal NTSC.   |
| Dent de scie vert. (précise)   | 05   | SLOPE-L   | X               |             |           |           |     | Effectuez aussi le réglage avec le signal NTSC.   |
| Largeur E-O                    | 06   | WIDTH     | X               |             | X         | X         |     |   |
| Phase horizontale déflexion    | 07   | H-SHIFT   | X               |             |           |           |     | Ne concerne pas tous les téléviseurs.   |
| Phase horizontale vidéo        | 08   | PHASE     | X               |             | X         | X         | X   |   |
| Parabole E-O                   | 09   | PARABOLA  | X               | X           | X         |           |     |   |
| Coin E-O                       | 10   | CORNER    | X               | X           | X         |           |     |   |
| Déformation trapézoïdale E-O   | 11   | TRAPEZIUM | X               |             | X         |           |     |   |
| Compensation EHT               | 12   | EHT       | X               |             | X         |           |     | Portez la lumière et le contraste à 90% et compensez le changement dans la taille de l'image. |

VGA 60 Hz = mode Windows

VGA 70 Hz = mode DOS

## Autres réglages

| Réglage                   | Code | Nom OSD    | Remarque !  |
|---------------------------|------|------------|---|
| Référence rouge           | 18   | R REF.     | La procédure est nécessaire lorsque, par exemple, le tube image ou le module CRT a été remplacé.<br>Appliquez une mire et réglez les références R, V et B. Réglez ensuite les amplifications R, V et B. |
| Référence vert            | 19   | G REF.     |   |
| Référence bleu            | 20   | B REF.     |   |
| Amplification rouge       | 15   | R GAIN     |   |
| Amplification vert        | 16   | G GAIN     |   |
| Amplification bleu        | 17   | B GAIN     |   |
| Seuil des crêtes de blanc | 21   | PWL        | Normalement pas besoin de régler.   |
| Délai de luminance        | 14   | LUMA DELAY | Réglage distinct pour Vidéo, PAL BG, PAL DK/I et Secam L.   |

## Réglages de service

### O Bloc d'alimentation


#### Tension d'alimentation et circuit de protection

1. Réglez la luminosité et le contraste à un niveau normal. Branchez un voltmètre universel à la cathode Do11.
2. Réglez la tension U1 avec Ro45. La tension dépend du type de tube image du téléviseur ; reportez-vous à la section "Composants variables".
3. Contrôlez le dispositif de protection contre les surcharges après toute opération de maintenance dans le circuit principal de l'alimentation. Activez le mode maintenance, puis mettez le téléviseur en mode mise en veille. Court-circuitez la cathode Do13 à la masse et maintenez le court-circuit connecté. Quand le dispositif de protection contre les surcharges fonctionne correctement, l'alimentation est stoppée définitivement après trois tentatives. Supprimez le court-circuit et allumez le récepteur en appuyant sur le bouton d'alimentation.

### SR Tuner/Module IF (Frontend)

#### Tuner CAG

Le tuner CAG se règle avec un potentiomètre par un trou dans le dissipateur thermique (voir illustration ci-dessous). Appliquez un signal de mesure de 1 mV (60 dBμV) et réglez la netteté de l'image pour qu'elle ne contienne aucun parasite.



### K Bloc de déflexion horizontale

#### Linéarité horizontale


Effectuez le réglage avec Lk2.

#### Mise au point

Définissez la luminosité et le contraste à un niveau normal. Utilisez la mire de quadrillage et réglez l'image pour une résolution optimale.

#### (Tension de la grille-écran) Tension Ug2

1. Définissez la luminosité et la saturation couleur à un niveau normal ainsi que le contraste à un niveau minimum.
2. A la fin de la suppression de trame, apparaît une impulsion de mesure du niveau de noir à la broche 9 de ICh1, ICh2 et ICh3. Utilisez un oscilloscope pour trouver l'étage de sortie avec la coupure la plus élevée (c'est-à-dire la tension la plus élevée pendant l'impulsion de mesure du niveau de noir).
3. Réglez la tension des Ug2 à +140 V (voir l'illustration).



*Remarque ! Réglez la tension avec le clamp.*



## Istruzioni per l'uso


### Modifica della lingua dei menu

1. Premere il tasto giallo per selezionare il menu Immagine.
2. Premere il tasto rosso per selezionare il menu Indicazioni su schermo.
3. Cambiare la lingua del menu con i tasti cursore.
4. Premere il tasto OK per memorizzare le modifiche.
5. Premere il tasto TV per uscire.




### Sintonia manuale

1. Selezionare il numero programma che si desidera sintonizzare.
2. Premere il tasto MENU.
3. Selezionare "Sintonia" e premere il tasto OK.
4. Selezionare "Sintonia manuale" e premere il tasto OK.
5. Premere il tasto rosso (Ricerca del canale).
6. Premere il tasto OK per memorizzare.
7. Premere il tasto TV per uscire.




### APSi (Automatic Programming System)

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare "Sintonia" e premere il tasto OK.
3. Selezionare "Nuova sintonia automatica" e premere il tasto OK.
4. Per risintonizzare i canali, premere il tasto rosso.
5. Premere il tasto TV per uscire.



### Selezione dell'ingresso VGA

1. Premere il tasto MENU.
2. Selezionare "Sintonia" e premere il tasto OK.
3. Selezionare "Dispositivi esterni" e premere il tasto OK.
4. Selezionare "VGA computer" e premere il tasto TV.  
(Se il "VGA computer" non è nell'elenco, selezionare "Nuovo dispositivo" premendo il tasto rosso.)



## Inizializzazione di NVRAM

### Inizializzazione di NVRAM (ICf2)

Nel caso in cui si sostituisca il modulo NVRAM, questo deve essere inizializzato e configurato.



1. Impostare l'apparecchio TV in modo standby. Premere il tasto (diminuzione volume) sul telecomando dell'apparecchio TV e contemporaneamente immettere la parola d'ordine: MENU, TV e i tramite telecomando. Rilasciare il tasto dopo avere premuto il tasto MENU. Il led della registrazione si accende per indicare che è stato abilitato il modo assistenza tecnica.
2. Premere il tasto rosso per preficonfigurare l'apparecchio. Ad indicare ciò, il led verde lampeggia una volta.
- 3a. Allo stesso tempo il controllore verifica il modulo NVRAM e lo inizializza automaticamente se è "vuoto". L'inizializzazione durerà circa 15 secondi. Una volta completata l'inizializzazione, il led verde si accende. Continuare al punto 4.
- 3b. L'inizializzazione automatica non è stata eseguita se il led verde non si accende a luce fissa. In alcuni casi, il led potrebbe anche accendersi subito dopo la configurazione senza alcuna inizializzazione, a seconda del contenuto del modulo NVRAM. In questo caso, potrebbe essere sufficiente memorizzare la

nuova configurazione premendo "OK". Continuare al punto 4.

- 3c. Se l'inizializzazione automatica non è stata eseguita, è possibile avviarla manualmente immettendo il codice: BLU (attendere circa 2 secondi), 2, 5, 4 (attendere circa 2 secondi) e OK. L'inizializzazione durerà circa 15 secondi.
4. Spegner il ricevitore premendo l'interruttore generale.
5. Avviare il ricevitore in modo TV premendo l'interruttore generale. Sintonizzare uno o più canali TV.
6. Spegner il ricevitore tramite telecomando.
7. Avviare il modo assistenza tecnica ed eseguire le regolazioni di servizio (vedere la sezione "REGOLAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE BUS I<sup>2</sup>C").
8. Spegner il ricevitore premendo l'interruttore generale.

## Regolazioni di servizio

### Selezione modo assistenza tecnica

1. Impostare l'apparecchio TV in modo standby.
2. Premere il tasto  (diminuzione volume) sul telecomando dell'apparecchio TV e contemporaneamente iniziare ad immettere la parola chiave: MENU, TV ed i tramite telecomando. Rilasciare il tasto  - dopo avere premuto il tasto MENU. Il led di registrazione si accenderà per indicare che il modo assistenza tecnica è stato abilitato.
3. Accendere il ricevitore premendo due volte il tasto TV e selezionare il modo assistenza tecnica premendo il tasto i.



In modo assistenza tecnica, viene visualizzato uno schermo per le regolazioni. Il numero ed il nome della regolazione, i valori relativi all'inizializzazione (sinistra) ed alla regolazione (destra) sono indicati sul menu.

4. Uscire dal modo assistenza tecnica spegnendo il ricevitore tramite l'interruttore generale.


## Configurazione e diagnostica

Quando si installano o si rimuovono delle opzioni, l'apparecchio deve essere configurato. Premendo il tasto ROSSO in modo assistenza tecnica, il processore verifica la configurazione dell'apparecchio TV e mostra le impostazioni sullo schermo. La configurazione può essere memorizzata premendo il tasto OK.

Questa funzione può essere anche utilizzata nella diagnostica. Se il bit di un'opzione non è '1' quando invece dovrebbe esserlo, IC (o funzione) non è presente oppure è in errore.

## Modifica dei byte di opzione

1. Selezionare il modo configurazione premendo il tasto ROSSO in modo assistenza tecnica.



*SW VER.* = versione software  $\mu P$ .

*NVM VER.* = versione software NVM.

2. Selezionare IIC Device byte 1 - 4, Option byte 1 - 5 o il byte degli indicatori uif (uif flag) tramite il tasto cursore (su/giù). Il byte selezionato è evidenziato.
3. Impostare i bit usando i tasti numerici (0 ... 7).
4. Memorizzare le impostazioni premendo il tasto OK.
5. Tornare al normale modo assistenza tecnica premendo il tasto ROSSO.

## Descrizioni dei byte di opzione

| Bit                            | Descrizione   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | '1' | '0' |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| <b>IIC DEV 1      11111001</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | Sintonizzatore TV                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | Uscita IF, HEF4094                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 3                              | Processore sinc. decodificatore, TDA9143              |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 4                              | Controllore deflessione, TDA9151                      |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 5                              | Processore RGB, TDA4780                               |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 6                              | Processore IQTV                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 7                              | DPLL  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| <b>IIC DEV 2      00000110</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | VGA   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | Interruttore video, TDA6417                           |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 2                              | Processore Suono, MSP3410                             |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 3                              | Tubo catodico 16:9                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 4                              | Filtro Comb   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 5                              | Processore PIP, SDA9188 + TDA9141                     |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 6                              | Sintonizzatore PIP                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 7                              | Ext 3 installato                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| <b>IIC DEV 3      00010100</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | Suono virtuale (3D Sound)                             |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | Processore Dolby                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 2                              | Processore SDA30C264                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 3                              | Subwoofer   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 4                              | Megatext, SDA5273/75                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 5                              | Memoria televideo esterno                             |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 6                              | Megatext livello 2.5                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 7                              | Memoria campo singolo (Modulo DB711)                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| <b>IIC DEV 4      00000001</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | Nicam abilitato                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | Cavo di controllo (Xata) a modulo AR7xx               |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| <b>IF OPT      00000001</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | Sistema B/G   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | Sistema I   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 2                              | Sistema D/K   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 3                              | Sistema L/L'  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| <b>TXT OPT      00000001</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | Televideo TOP abilitato                               |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | Televideo Flof abilitato                              |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 2                              | P26 disabilitato                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 3                              | Modo di sincronizz. televideo                         |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 4                              | Scorrimento sottopagine automatico                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 5                              | EPG (nexTVView) abilitato                             |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 6                              | Record EPG abilitato                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| <b>SYS OPT 1      00111111</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | E0 (connettore A/V) installato                        |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | S-video E0  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 2                              | RGB abilitato solo in E1                              |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 3                              | ACI abilitato   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 4                              | Alimentatore micro installato                         |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 5                              | Muto portante abilitato                               |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| <b>SYS OPT 2      00000000</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0                              | Inclinazione immagine abilitato                       |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 1                              | Autostart (TV hotel)                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 7                              | Funzioni TV hotel abilitate (manuale)                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| <b>UIF FLAGS      00110010</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 0-2                            | Bit logo  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|                                | 000 = nessun logo, andare direttamente a APSi         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|                                | 001 = nessun logo, andare direttamente al menu lingua |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|                                | 010 = Logo Akai                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|                                | 011 = Logo Nokia                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|                                | 100 = Logo Finlux                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|                                | 101 = Logo Salora                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|                                | 110 = Logo Luxor                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 3                              | Apparecchio TV non usato prima                        |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 4                              | Barra del volume abilitata                            |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 5                              | Numero programma sullo schermo abilitato              |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 6                              | Blocco pannello frontale                              |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |
| 7                              | Timer spegnimento attivo                              |   |   |   |   |   |   |   |   | Sì  | No  |

## Regolazioni di servizio tramite bus I<sup>2</sup>C

### Tasti del telecomando in modo assistenza tecnica

Quando il ricevitore si trova in modo assistenza tecnica, è possibile selezionare il normale modo TV premendo il tasto TV e tornare al modo assistenza tecnica premendo il tasto i. Per le regolazioni di servizio, vengono usati i tasti numerici ed i tasti cursore. Il tasto OK serve a memorizzare le impostazioni.

### Regolazione per diverso formato immagine

Effettuare tutte le regolazioni con segnale PAL se non diversamente indicato. Prima di tutto, effettuare tutte le regolazioni con formato immagine 4:3 normale. Poi, effettuare le necessarie regolazioni con altri segnali/formati immagine. Le regolazioni necessarie sono indicate nella tabella di seguito riportata.

*Nota! Controllare la configurazione dell'apparecchio TV prima di effettuare le regolazioni e procedere solo con quelle effettivamente necessarie.*

### Come effettuare una regolazione di servizio

- Immettere un codice numerico a due cifre che definisca la regolazione (ad esempio 06 = larghezza EW, vedere le tabelle) tramite i tasti numerici. E' anche possibile selezionare la regolazione usando i tasti cursore (su/giù).

SERVICE

06 WIDTH

49

33

- Effettuare la regolazione con i tasti cursore (sinistro/destro).

SERVICE

06 WIDTH

49

36

- Memorizzare il nuovo valore premendo il tasto OK.

#### Nota:

- Per evitare regolazioni incomplete, memorizzare ciascuna regolazione subito dopo averla effettuata.
- Se la regolazione deve essere effettuata separatamente per diverso segnale/formato immagine, selezionare il normale modo utente premendo il tasto TV e selezionare il segnale/formato immagine desiderato. Tornare al modo assistenza tecnica premendo il tasto i.

## Regolazioni geometria dell'immagine

| Regolazione                   | Codice | Display   | norm. (4:3) | film wide | VGA 60 Hz | VGA 70 Hz | RVB | Nota!   |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|
| Ampiezza verticale            | 00     | V-AMPL.   | X           | X         | X         |           |     |   |
| Spostamento centatura vert.   | 01     | V-SHIFT   | X           |           | X         |           |     |   |
| Inizio scansione verticale    | 02     | V-START   | X           |           | X         | X         |     |   |
| Correzione-S verticale        | 03     | S-CORR.   | X           | X         | X         |           |     |   |
| Pendenza vert. (approssimata) | 04     | SLOPE-H   | X           |           | X         | X         |     | Regolare anche con il segnale NTSC.   |
| Pendenza verticale (fine)     | 05     | SLOPE-L   | X           |           |           |           |     | Regolare anche con il segnale NTSC.   |
| Larghezza EW                  | 06     | WIDTH     | X           |           | X         | X         |     |   |
| Fase orizzontale, deviazione  | 07     | H-SHIFT   | X           |           |           |           |     | Non in tutti gli apparecchi.  |
| Fase orizzontale, video       | 08     | PHASE     | X           |           | X         | X         | X   |   |
| Parabola EW                   | 09     | PARABOLA  | X           | X         | X         |           |     |   |
| Angolo EW                     | 10     | CORNER    | X           | X         | X         |           |     |   |
| Trapezoidale EW               | 11     | TRAPEZIUM | X           |           | X         |           |     |   |
| Compensazione EHT             | 12     | EHT       | X           |           | X         |           |     | Impostare luminosità e contrasto a 90% e modificare di conseguenza la dimensione dell'immagine. |

VGA 60 Hz = modo Windows

VGA 70 Hz = modo DOS

**Altre regolazioni**


| Regolazione          | Codice | Display    | Nota!   |
|----------------------|--------|------------|---|
| Riferimento rosso    | 18     | R REF.     | Questa procedura è necessaria quando si sostituisce il cinescopio, il modulo CRT etc.<br>Collegare un segnale test e regolare i riferimenti di R, V e B.<br>Regolare il guadagno di R, V e B. |
| Riferimento verde    | 19     | G REF.     |   |
| Riferimento blu      | 20     | B REF.     |   |
| Guadagno rosso       | 15     | R GAIN     |   |
| Guadagno verde       | 16     | G GAIN     |   |
| Guadagno blu         | 17     | B GAIN     |   |
| Limite picco bianco  | 21     | PWL        | Regolazione generalmente non necessaria.  |
| Ritardo di luminanza | 14     | LUMA DELAY | Regolazione separata per Video, PAL BG, PAL DK/I e Secam L.   |

**Regolazioni di servizio****O Blocco alimentatore****Tensione di alimentazione e circuito di protezione**

1. Impostare luminosità e contrasto sul livello normale.  
Collegare un voltmetro universale al catodo Do11.
2. Regolare la tensione U1 con Ro45. La tensione dipende dal tipo di tubo catodico, fare riferimento alla sezione "Componenti che differiscono".
3. Controllare la protezione da sovratensione dopo avere eseguito qualsiasi tipo di intervento tecnico sul circuito primario dell'alimentatore. Attivare il modo assistenza tecnica e poi impostare l'apparecchio in modo standby. Cortocircuitare a terra il catodo Do13 e mantenere il corto circuito. Quando la protezione da sovratensione funziona correttamente, l'alimentatore proverà ad avviarsi 2-3 volte prima di fermarsi definitivamente. Rimuovere il cortocircuito ed accendere il ricevitore premendo il tasto di alimentazione.

**SR Sintonizzatore/Modulo FI (Frontend)****Sintonizzatore AGC**

Il sintonizzatore AGC è regolato tramite un potenziometro attraverso un foro nello scambiatore termico (vedere la figura che segue). Applicare un segnale di prova da 1 mV (60 dBμV) e regolare l'immagine in modo che non risulti disturbata.

**K Blocco di deflessione orizzontale****Linearità orizzontale**


Regolare con Lk2.

**Messa a fuoco**


Impostare la luminosità ed il contrasto su un livello normale. Usare il monoscopio e regolare l'immagine sulla risoluzione ottimale.

**(Tensione griglia schermo) tensione Ug2**



1. Impostare la luminosità e la saturazione dei colori su un livello normale ed il contrasto al minimo.
2. Alla fine dello spegnimento verticale, vi è un impulso di misurazione della corrente sul nero (impulso di aggancio) al piedino 9 di ICh1, ICh2 e ICh3. Usare un oscilloscopio e la fase di uscita con il cut-off più alto (ad esempio, la tensione più alta durante l'impulso di misurazione della corrente sul nero).
3. Regolare la tensione dell'impulso di aggancio su +140 V con Ug2 (vedere la figura).





*Nota! Regolare la tensione con l'impulso di aggancio.*





## AJ602 Crossover network




## CF700 Comb filter module

















# FO712 Horizontal shift module


















## VD705 Vertical dumping module



## VD710 Vertical dumping module







- (GB) **Variable components**  
 (D) **Röhrenabhängige Bauteile**  
 (S) **Komponentskillnader**  
 (F) **Composants variables**  
 (I) **Componenti che differiscono**

| Picture tube | Vi 29<br>A68 EGD<br>038x322 |          | Vi 29 VGA<br>A68 EGD<br>038x322 |          | Phi 28<br>A66 EAK<br>071x44 |          | Phi 25<br>A59EAK<br>071x44 |          |
|--------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Mainboard    | MX***C*                     |          | MX***E*                         |          | MX***F*                     |          | MX***G*                    |          |
| PW-block     | PW700                       |          | PW709                           |          | PW711                       |          | PW712                      |          |
| Rk3          | 4R7                         | 31860002 | 4R7                             | 31860002 | 8R2                         | 31630090 | 8R2                        | 31630090 |
| Rk54         | 1R0                         | 31850001 | 1R0                             | 31850001 | 8R2                         | 31630090 | 8R2                        | 31630090 |
| Rk55         | 1R0                         | 31810014 | 1R0                             | 31810014 | 3R0                         | 31850007 | 3R0                        | 31850007 |
| Ro46         | 86k6                        | 31440051 | 86k6                            | 31440051 | 100k                        | 31440014 | 100k                       | 31440014 |
| Rs2          | 1R21                        | 31450008 | 1R21                            | 31450008 | 1R1                         | 31450013 | 1R1                        | 31450013 |
| Rs3          | 1R21                        | 31450008 | 1R21                            | 31450008 | 1R1                         | 31450013 | 1R1                        | 31450013 |
| Rs11         | 390k                        | 31630092 | 390k                            | 31630092 | 680k                        | 31548989 | 680k                       | 31548989 |
| Rt33         | 560R                        | 31630047 | 560R                            | 31630047 | 1k2                         | 31518510 | 1k2                        | 31518510 |
| Ck24         | 13n                         | 33450046 | 12n5                            | 33460031 | 11n                         | 33450054 | 11n                        | 33450054 |
| Ck25         |                             |          | 330p                            | 33460017 | 680p                        | 33450053 |                            |          |
| Ck27         | 330n                        | 33450034 |                                 |          | 390n                        | 33450040 | 330n                       | 33450034 |
| Ck28         | 4u7                         | 33660002 | 4u7                             | 33660002 | 470n                        | 33450041 | 680n                       | 33450048 |
| Ck30         | 47n                         | 33450036 |                                 |          | 120n                        | 33241026 | 56n                        | 33450061 |
| Ck33         |                             |          | jumper 15                       |          |                             |          |                            |          |
| Zdk3         | 15V                         | 36770017 | 15V                             | 36770017 | 18V                         | 41003183 | 18V                        | 41003183 |
| Zds1         | 15V                         | 36770017 | 15V                             | 36770017 | 18V                         | 41003183 | 18V                        | 41003183 |
| Mk1          | 1182.9001                   | 45360020 | 1182.9001                       | 45360020 | 1182.9018                   | 45360036 | 1182.9018                  | 45360036 |
| MO2          | FM3604                      | 45320026 | FM3604                          | 45320026 | FM3605                      | 45320028 | FM3605                     | 45320028 |
| Lk5          | 47uH                        | 45620035 |                                 |          | 47uH                        | 45620035 | 80uH                       | 45620048 |
| Lk6          | 47uH                        | 45620035 |                                 |          | jumper 5                    |          | jumper 5                   |          |
| CRT-mod.     | HH703                       | 69137113 | HH703                           | 69137113 | HH705                       | 69137131 | HH705                      | 69137131 |
| VD-mod.      | VD705                       | 69137111 | VD705                           | 69137111 | VD710                       | 69137130 | VD710                      | 69137130 |
| UG2 cable    | 460mm                       | 41314341 | 510mm                           | 96010183 | 460mm                       | 41314341 | 460mm                      | 41314341 |
| U1           | 130V (±1V)                  |          | 130V (±1V)                      |          | 140V (±1V)                  |          | 140V (±1V)                 |          |

## Spare parts

## Pièces de rechange

## Ersatzteile


## Parti di ricambio

## Reservdelar

| Note! | Hinweis!  | Obs! | Remarque ! | Nota! | Item              | Description              | Order no. |
|-------|---|------|------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------|
| ⚠     | Safety components in accordance with existing safety regulations. These components must be replaced only with original parts.                   |      |            |       | RF 23, 41         | R CARF 1K0 5% 0W25       | 3166 0016 |
| ⚠     | Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.                                |      |            |       | RF 24, 26         | R CARF 270R 5% 0W25      | 3166 0011 |
| ⚠     | Skyddskomponenter. Dessa komponenter får endast ersättas med original reservdelar.  |      |            |       | RF 30, 36, 48, 51 | RES 0R0 0,1W JUMPER      | 3142 5802 |
| ⚠     | Composant de sécurité conformément aux réglementations de sécurité. Ces composants doivent être uniquement remplacés par des pièces d'origines. |      |            |       | RF 31             | WID 0R0 0,125W CHIP JUMP | 3142 5601 |
| ⚠     | Componenti di sicurezza ai sensi del regolamento di sicurezza. Queste componenti devono venir sostituite unicamente con parti originali.        |      |            |       | RF 40             | RES 270R 0,25W FP        | 3163 0027 |
|       |   |      |            |       | RF 43             | RES 100K 0,1W CHIP       | 3142 5844 |
|       |   |      |            |       | RF 46, 47         | RES 47K 0,1W CHIP        | 3142 5836 |
|       |   |      |            |       | RF 49             | RES 2K2 0,125W CHIP      | 3142 5625 |
|       |   |      |            |       | RF 52             | R CARF 4K7 5% 0W25       | 3166 0031 |
|       |   |      |            |       | RK 1              | RES FUS 100K 1/4W        | 3163 0037 |
|       |   |      |            |       | RK 2△             | WID 1R5 5% 0W5 FP        | 3163 0014 |
|       |   |      |            |       | RK 3△*            | R FUS V 4R7 5% 0W25      | 3186 0002 |
|       |   |      |            |       | RK 3△*, 54△*      | RES 8R2 0W25 FP          | 3163 0090 |
|       |   |      |            |       | RK 4△             | SRES 27R 0,25W           | 3186 0001 |
|       |   |      |            |       | RK 7              | R CARF 1K0 5% 0W25       | 3166 0016 |
|       |   |      |            |       | RK 8              | R CF RD 150K J 1/4W      | 3163 0038 |
|       |   |      |            |       | RK 9△, 19△        | R FUS I 0R1 10% 0W4      | 3182 0003 |
|       |   |      |            |       | RK 10             | R CF RD 27K J 1/4W       | 3163 0035 |
|       |   |      |            |       | RK 11, 12, 13, 14 | R CF RD 5K6 J 1/4W       | 3163 0028 |
|       |   |      |            |       | RK 15△            | S RES 0R22 0,25W         | 3151 4506 |
|       |   |      |            |       | RK 16, 51         | R CARF 18K 5% 0W25       | Standard  |
|       |   |      |            |       | RK 17             | R CF RD 6K8 J 1/4W       | Standard  |
|       |   |      |            |       | RK 20△            | R FUS V 0R47 5% 0W5      | 3185 0004 |
|       |   |      |            |       | RK 23△            | SRES 2R2 0,25W           | 3151 4511 |
|       |   |      |            |       | RK 24, 25         | R CARF 150R 5% 0W25 FP   | 3163 0025 |
|       |   |      |            |       | RK 27             | RES 1K 0,1W CHIP         | 3142 5820 |
|       |   |      |            |       | RK 28             | SRES 100R 0,25W          | 3151 4516 |
|       |   |      |            |       | RK 30             | FUSE RES 1K5 0,25W       | 3151 4523 |
|       |   |      |            |       | RK 34             | RES 0R33 1,5W AX METOX   | 3143 0010 |
|       |   |      |            |       | RK 36             | RES 0R47 1,5W AX METOX   | 3143 0011 |
|       |   |      |            |       | RK 38             | R CARF 27R 5% 0W25       | 3166 0007 |
|       |   |      |            |       | RK 39△            | R FUS V 390R 10% 1W0     | 3185 0002 |
|       |   |      |            |       | RK 41             | R CARF 100K 5% 0W25      | Standard  |
|       |   |      |            |       | RK 42             | RES 100K 0,1W CHIP       | 3142 5844 |
|       |   |      |            |       | RK 43             | RES 150R 0,1W CHIP       | 3142 5812 |
|       |   |      |            |       | RK 44, 70         | RES 10K 0,1W CHIP        | 3142 5833 |
|       |   |      |            |       | RK 45△            | R FUS V 27R K 1W0        | 3184 0003 |
|       |   |      |            |       | RK 46, 47, 48     | SWID 4K7 0,25W           | 3151 4522 |
|       |   |      |            |       | RK 50             | WID 39K 5% 0,25W         | 3163 0048 |
|       |   |      |            |       | RK 53             | RES 47K 0,1W CHIP        | 3142 5836 |
|       |   |      |            |       | RK 54△*           | R FUS V 1R0 5% 0W5       | 3185 0001 |
|       |   |      |            |       | RK 55△*           | SRES 1R0 0,7W            | 3181 0014 |
|       |   |      |            |       | RK 55△*           | SWID 3R0 0W50            | 3185 0007 |
|       |   |      |            |       | RK 58             | R CF RD 15K J 1/4W       | 3163 0033 |
|       |   |      |            |       | RK 59             | SRES 2R2 0W5             | 3185 0056 |
|       |   |      |            |       | RK 60             | RES 10R 0,1W CHIP        | 3142 5810 |
|       |   |      |            |       | RO 1, 30          | R WRLAC 1R5 5% 5W0       | 3136 0004 |
|       |   |      |            |       | RO 2              | R CARF 56R 5% 0W25 FP    | 3163 0046 |
|       |   |      |            |       | RO 3              | R METF 61K9 1% 0W6       | 3144 0013 |
|       |   |      |            |       | RO 4              | R SMD 1K00 1% 0W1        | 3149 0056 |
|       |   |      |            |       | RO 5              | PTC RS=24Ω FOR DEGAUS    | 3194 0001 |
|       |   |      |            |       | RO 6              | RES 220K 0,1W CHIP       | 3142 5847 |
|       |   |      |            |       | RO 7              | RES 10K 0,1W CHIP        | 3142 5833 |
|       |   |      |            |       | RO 8, 14          | RES 330K 0,25W 5% FP     | 3151 8658 |
|       |   |      |            |       | RO 10             | R SMD 562R F 0W10        | Standard  |
|       |   |      |            |       | RO 13             | CARBON RE 27R 5% 0,25W F | 3163 0021 |
|       |   |      |            |       | RO 15             | WID 22K 5% 0W25          | 3163 0034 |
|       |   |      |            |       | RO 16             | R WRLAC 33K 10% 9W0      | 3135 0002 |
|       |   |      |            |       | RO 17             | R CARF 1K0 5% 0W25       | 3166 0016 |
|       |   |      |            |       | RO 18△            | WID 0R47 0,6 W           | 3144 0019 |
|       |   |      |            |       | RO 20             | RES 220R 7W              | 3135 0013 |
|       |   |      |            |       | RO 21△, 22△       | R METF 0R27 5% 0W6       | 3144 0029 |
|       |   |      |            |       | RO 23             | R CARF 15R 5% 0W25 FP    | 3163 0020 |
|       |   |      |            |       | RO 24             | RES 6K81 0,6 W F METF    | 3145 0015 |
|       |   |      |            |       | RO 26             | R CARF 39R 5% 0W25 FP    | 3163 0023 |
|       |   |      |            |       | RO 27             | RES 2K2 0,1W CHIP        | 3142 5828 |
|       |   |      |            |       | RO 28△            | R COMP HV 10M 5% 0W5     | 3146 0001 |
|       |   |      |            |       | RO 29△            | R METOX 220R 5% 4W0      | 3143 0004 |
|       |   |      |            |       | RO 31             | R CARF 270R 5% 0W25      | 3166 0011 |
|       |   |      |            |       | RO 32△            | S RES 10R 0,25W          | 3151 4513 |
|       |   |      |            |       | RO 34             | F RES 10K 5% 0W25        | 3166 0022 |
|       |   |      |            |       | RO 36             | RES 22K 0,1W CHIP        | 3142 5837 |
|       |   |      |            |       | RO 37             | R METF 120K 1% 0W6       | 3144 0016 |

## Main board

|     |                 |           |
|-----|-----------------|-----------|
| 25" | Chassis MXEABG1 | 5863 1398 |
|     | Chassis MXRACG1 | 5863 1399 |
| 28" | Chassis MXEABF1 | 5863 1397 |
|     | Chassis MXRACF1 | 5863 1402 |
| 29" | Chassis MXEACCA | 5863 1401 |
|     | Chassis MXREAEG | 5863 1369 |

| Item   | Description            | Order no. |
|--|------------------------|-----------|
| <b>RESISTORS</b>  |                        |           |
| PK 1△  | VRES FOCUS 59M 2W0     | 3128 0007 |
| RA 1, 5, 115, 116  | RES 2K2 0,125W CHIP    | 3142 5625 |
| RA 2, 7, 25, 100   | RES 10R 0,1W CHIP      | 3142 5810 |
| RA 4, 6, 42, 46, 108   | RES 4K7 0,1W CHIP      | 3142 5824 |
| RA 8, 24   | RES 1K 0,1W CHIP       | 3142 5820 |
| RA 9, 10, 32, 38, 47, 48, 49   | RES 10K 0,1W CHIP      | 3142 5833 |
| RA 11, 12, 20, 21, 35, 36, 37  | RES 33K 0,1W CHIP      | 3142 5840 |
| RA 14  | RES 100K 0,1W CHIP     | 3142 5844 |
| RA 18△   | RES 1R 4W              | 3143 0013 |
| RA 22, 23  | RES 270R 0,065W CHIP   | 3142 5855 |
| RA 26, 27, 28, 29, 44, 45, 58, 104   | RES 100R 0,1W CHIP     | Standard  |
| RA 31  | R CARF 180R 5% 0W25 FP | 3163 0026 |
| RA 33, 39  | R SMD 68K 5% 0W1       | 3142 5838 |
| RA 34, 41  | R CARF 47R 5% 0W25 FP  | 3151 4525 |
| RA 51,52,53,54,56,57   | RES 1M 0,1W CHIP       | 3142 5801 |
| RA 61  | RES 0R0 0,1W JUMPER    | 3142 5802 |
| RA 107   | S RES 10R 0,25W        | 3151 4513 |
| RA 101, 109  | RES 3K9 0,1W CHIP      | 3142 5830 |
| RA 103, 110  | R SMD 680K 5% 0W1      | 3149 0059 |
| RA 102, 105, 106   | RES 47K 0,1W CHIP      | 3142 5836 |
| RD 1   | RES 15K 0,1W CHIP      | 3142 5835 |
| RD 2   | R SMD 82K 5% 0W1       | Standard  |
| RD 3, 4  | RES 270R 0,065W CHIP   | 3142 5855 |
| RD 22, 23  | RES 1K 0,1W CHIP       | 3142 5820 |
| RF 1, 3, 4, 10, 13, 20, 28, 29   | RES 10K 0,1W CHIP      | 3142 5833 |
| RF 2, 42   | RES 1K 0,1W CHIP       | 3142 5820 |
| RF 6, 7  | RES 270R 0,065W CHIP   | 3142 5855 |
| RF 8, 11, 21   | RES 4K7 0,1W CHIP      | 3142 5824 |
| RF 9, 12   | RES 100R 0,1W CHIP     | Standard  |
| RF 19  | RES 220R 0,1W SMD      | 3142 5815 |


| Item  | Description            | Order no. | Item      | Description         | Order no. |
|---|------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| RO 38, 55   | RES 4K7 0,1W CHIP      | 3142 5824 | RT 29     | RES 68R 5% CHIP     | 3142 5876 |
| RO 39, 43, 51, 75                                     | RES 47K 0,1W CHIP      | 3142 5836 | RT 30     | RES 3K9 0,1W CHIP   | 3142 5830 |
| RO 42   | R METF 2K05 1% 0W6     | 3144 0020 | RT 31, 32 | RES 1K5 5% SMD      | 3142 5826 |
| RO 44   | RES 56K2 0,6 W 1%      | 3144 0033 | RT 33*    | RES 1K2 0,25W FP    | 3151 8510 |
| RO 45   | R TRIM HOR 1K0 20% 0W1 | 3123 0005 | RT 33*    | R CF RD 560R J 1/4W | 3163 0047 |
| RO 46*  | R METF 100K 1% 0W6     | 3144 0014 |           |                     |           |
| RO 46*  | R METF 86K6 F 0W60     | 3144 0051 |           |                     |           |
| RO 47   | R CARF 390R 5% 0W25 FP | 3163 0041 |           |                     |           |
| RO 48△  | R METOX 10R 5% 2W0     | 3143 0001 |           |                     |           |
| RO 49△  | R FUS V 2R2 5% 0W25    | 3186 0003 |           |                     |           |
| RO 50   | R METF 4K32 1% 0W6     | 3144 0026 |           |                     |           |
| RO 52   | RES FUS 100K 1/4W      | 3163 0037 |           |                     |           |
| RO 64   | RES 150K 0,1W CHIP     | 3142 5846 |           |                     |           |
| RO 65   | RES 33K 0,1W CHIP      | 3142 5840 |           |                     |           |
| RO 70   | RES 10K 4W0 METOX      | 3144 0060 |           |                     |           |
| RO 139, 141   | R CF RD 180K J 1/4W    | Standard  |           |                     |           |
| RQ 1  | RES 150R 0,1W CHIP     | 3142 5812 |           |                     |           |
| RQ 2△   | S RES 10R 0,25W        | 3151 4513 |           |                     |           |
| RQ 3, 59  | RES 560R CHIP          | 3142 5818 |           |                     |           |
| RQ 4, 65  | RES 22K 0,1W CHIP      | 3142 5837 |           |                     |           |
| RQ 8, 64, 72  | RES 4K7 0,1W CHIP      | 3142 5824 |           |                     |           |
| RQ 9, 11, 23, 24, 27, 33, 36, 43                      | RES 75R 0,1W CHIP      | 3142 5861 |           |                     |           |
| RQ 10   | RES 68R 5% CHIP        | 3142 5876 |           |                     |           |
| RQ 12, 37   | R CF RD 15K J 1/4W     | 3163 0033 |           |                     |           |
| RQ 13, 17, 18, 21, 28, 29, 31, 32, 49, 58             | RES 470R 0,1W SMD      | 3142 5817 |           |                     |           |
| RQ 14, 16, 19, 22, 38, 39, 41, 42, 66, 80, 81, 82, 83 | RES 100K 0,1W CHIP     | 3142 5844 |           |                     |           |
| RQ 44,46,47,67,69,70                                  | RES 220R 0,1W SMD      | 3142 5815 |           |                     |           |
| RQ 48△  | R FUS V 4R7 5% 0W25    | 3186 0002 |           |                     |           |
| RQ 50, 73   | RES 47K 0,1W CHIP      | 3142 5836 |           |                     |           |
| RQ 51   | SRES 1K 0,25WW         | 3151 4519 |           |                     |           |
| RQ 52, 53   | RES 270R 0,065W CHIP   | 3142 5855 |           |                     |           |
| RQ 54△  | R CARF 47R 5% 0W25 FP  | 3151 4525 |           |                     |           |
| RQ 55   | RES 27K 0,1 W CHIP     | 3142 5839 |           |                     |           |
| RQ 56   | R CARF 2K2 5% 0W25     | 3166 0037 |           |                     |           |
| RQ 57   | R CARF AX 100R 0W25    | 3166 0049 |           |                     |           |
| RQ 60   | RES 820R 0,1W CHIP     | 3142 5819 |           |                     |           |
| RQ 61, 62, 74, 79, 85                                 | RES 1K 0,1W CHIP       | 3142 5820 |           |                     |           |
| RQ 63   | R CARF 22K 5% 0W25     | Standard  |           |                     |           |
| RQ 68   | RES 2K2 0,1W CHIP      | 3142 5828 |           |                     |           |
| RQ 71   | RES 56R 5% CHIP        | 3142 5865 |           |                     |           |
| RQ 84   | RES 1M 0,1W CHIP       | 3142 5801 |           |                     |           |
| RR 1  | RES 10K 0,1W CHIP      | 3142 5833 |           |                     |           |
| RR 2, 14, 16, 17                                      | RES 1K 0,1W CHIP       | 3142 5820 |           |                     |           |
| RR 3, 4, 6  | RES 3K9 0,1W CHIP      | 3142 5830 |           |                     |           |
| RR 5  | RES 100R 0,1W CHIP     | Standard  |           |                     |           |
| RR 7  | RES 470R 0,1W SMD      | 3142 5817 |           |                     |           |
| RR 8  | RES 4K7 0,1W CHIP      | 3142 5824 |           |                     |           |
| RR 10   | RES 33K 0,1W CHIP      | 3142 5840 |           |                     |           |
| RR 11, 12, 13   | RES 560R 0W25          | 3166 0050 |           |                     |           |
| RR 18   | RES 0R0 0,1W JUMPER    | 3142 5802 |           |                     |           |
| RR 18   | R SMD 2R2 5% 0W1       | Standard  |           |                     |           |
| RS 1, 4   | RES 1K2 0,125W         | 3142 5822 |           |                     |           |
| RS 2*, 3*   | R METF 1R21 1% 0W6     | 3145 0008 |           |                     |           |
| RS 2*, 3*, 5  | R METF 1R10 F 0W60     | 3145 0013 |           |                     |           |
| RS 6  | R SMD 180K 5% 0W1      | 3149 0012 |           |                     |           |
| RS 7  | SWID 22R 0,25 W        | 3151 4527 |           |                     |           |
| RS 10   | RES 100R 0,1W CHIP     | Standard  |           |                     |           |
| RS 11*  | R SMD 680K 5% 0W1      | 3149 0059 |           |                     |           |
| RS 11*  | R SMD 390K 5% 0W25     | Standard  |           |                     |           |
| RS 15, 16, 17, 18                                     | RES 2K7 0,125W         | 3142 5821 |           |                     |           |
| RS 19   | RES 3K3 0,1W CHIP      | 3142 5829 |           |                     |           |
| RS 21   | RES 100K 0,1W CHIP     | 3142 5844 |           |                     |           |
| RT 10, 19, 20, 21                                     | RES 1K 0,1W CHIP       | 3142 5820 |           |                     |           |
| RT 11, 23   | RES 47K 0,1W CHIP      | 3142 5836 |           |                     |           |
| RT 12   | RES 100K 0,1W CHIP     | 3142 5844 |           |                     |           |
| RT 13, 14, 16   | RES 100R 0,1W CHIP     | Standard  |           |                     |           |
| RT 15   | RES 56K 0,1W CHIP      | 3142 5842 |           |                     |           |
| RT 17, 18   | R CARF 270R 5% 0W25    | 3166 0011 |           |                     |           |
| RT 24   | RES 10K 0,1W CHIP      | 3142 5833 |           |                     |           |
| RT 25   | RES 2K2 0,1W CHIP      | 3142 5828 |           |                     |           |
| RT 26, 27   | RES 220R 0,1W SMD      | 3142 5815 |           |                     |           |
| RT 28   | RES 470R 0,1W SMD      | 3142 5817 |           |                     |           |


## CAPACITORS





|  |                          |           |
|--|--------------------------|-----------|
| CA 1                                     | C ELYT 22U 20% 35V       | Standard  |
| CA 2, 3, 100, 102                        | C CER SMD 22N 10% 50V    | 3253 5914 |
| CA 4,5,13,16,37,47,57, 62,73,101,107,108 | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CA 6                                     | C ELYT 3300U 20% 35V     | 3451 0009 |
| CA 9, 11                                 | ECAP 470MF 35 V          | 3422 0648 |
| CA 14, 17, 55, 59, 103                   | CAP 10NF 50V CHIP        | 3253 5918 |
| CA 18, 29                                | C ELYT 1UF 63V           | 3454 0022 |
| CA 22, 23, 24, 26                        | CAP 1NF 50V              | 3253 6203 |
| CA 27,28,66,67,72,80                     | C CER SMD 390P 5% 50V    | Standard  |
| CA 30, 33, 34                            | CAP 47PF 50V CHIP        | 3212 5508 |
| CA 31, 32                                | C CER SMD 1P2 5% 50V     | 3218 0008 |
| CA 35,40,42,43,74,76                     | POLYESTER 330N 63V PAN 2 | 3312 7113 |
| CA 36, 51, 52, 53, 54                    | C ELYT 22U 20% 35V       | Standard  |
| CA 38, 58                                | C ELYT 220UF 16V 13X17   | 3451 0003 |
| CA 41, 48, 49, 56, 65                    | C ELYT 10U 20% 63V       | 3454 0025 |
| CA 44, 45                                | C CER SMD 470P 5% 50V    | Standard  |
| CA 46                                    | C ELYT 3U3 20% 63V       | Standard  |
| CA 60                                    | C ELYT 47U 20% 16V       | Standard  |
| CA 104                                   | C ELYT 22U 63V PAR       | 3454 0026 |
| CA 105, 106, 109, 110                    | C MKT 220N 10% 63V       | 3312 7108 |
| CD 11                                    | POLYESTER 470N 10% 63V   | 3312 7123 |
| CD 12, 16                                | C CER SMD 3N3 10% 50V    | Standard  |
| CD 13,14,19,21,22,24, 26,27,28,29,31     | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CD 17, 18                                | CAP 18 PF 50V CHIP       | 3212 5520 |
| CD 23                                    | C EL RD 100U M 25V       | 3454 0020 |
| CF 1, 3, 5, 14, 15, 20                   | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CF 2                                     | C ELYT 47U 20% 16V       | Standard  |
| CF 6, 7                                  | CAP 33PF 50V CHIP        | Standard  |
| CF 10, 13                                | CAP 100PF 50V            | 3212 5515 |
| CF 21                                    | C ELYT 2U2 20% 63V       | 3454 0023 |
| CK 1                                     | C MKT 100N 10% 250V      | 3336 0003 |
| CK 2                                     | C ELYT 4U7 250V 11x13 HV | 3461 0001 |
| CK 3, 18                                 | C CER 330P 10% 500V      | 3278 0002 |
| CK 4                                     | C CER 2N2 20% 500V       | 3278 0003 |
| CK 6                                     | C CER 150P 10% 500V      | 3278 0001 |
| CK 7, 8                                  | C MKC 330N 10% 250V      | 3366 0001 |
| CK 9                                     | C ELYT 22U 63V PAR       | 3454 0026 |
| CK 11                                    | C ELYT 2200U 20% 25V     | 3451 0005 |
| CK 12, 14, 15                            | POLYESTER 100n 10% 63V   | 3312 7106 |
| CK 13                                    | C EL RD 100U M 25V       | 3454 0020 |
| CK 16                                    | C CER 56P 5% 50V         | Standard  |
| CK 17, 31                                | C MKT 220N 10% 63V       | 3312 7108 |
| CK 21, 32                                | POLYESTER 470N 10% 63V   | 3312 7123 |
| CK 22                                    | C MKP 470P 2.5% 1K6V     | 3346 0011 |
| CK 23                                    | C (M)KP 15N 2,5% 100V    | 3346 0003 |
| CK 24*                                   | CAP 13NF                 | 3345 0046 |
| CK 24*                                   | CAP 11NF                 | 3345 0054 |
| CK 24*                                   | C MKP 12N5 3,3% 1K6V     | 3346 0031 |
| CK 25*                                   | CAP 680PF                | 3345 0053 |
| CK 25*                                   | C (M)KP 330P 10% 1K6V    | 3346 0017 |
| CK 26                                    | COND 15NF 2,5% 630V      | 3346 0023 |
| CK 27*                                   | C MKP 330N J 250V        | 3345 0034 |
| CK 27*                                   | C 390NF 250V             | 3345 0040 |
| CK 28*                                   | C 470NF 250V             | 3345 0041 |
| CK 28*                                   | CAP 680N 250V 9R FOIL    | 3345 0048 |
| CK 28*                                   | C MKC 4U7 10% 63V        | 3366 0002 |
| CK 30*                                   | SCAP 120N 400V           | 3324 1026 |
| CK 30*                                   | C MKP 47N 3.5% 400V      | 3345 0036 |
| CK 30*                                   | SCAP 56N 400V            | 3345 0061 |
| CK 36                                    | POLYESTER 330N 63V PAN 2 | 3312 7113 |
| CO 1                                     | C MKT 220N 10% 400V      | 3336 0002 |
| CO 3△, 4△                                | SCAP 1 NF 4KV            | 3261 0931 |
| CO 6, 7, 8, 9                            | SCAP 1,5 NF 2KV          | 3267 0976 |
| CO 10                                    | C ELYT 220U 20% 385V     | 3426 0826 |
| CO 11                                    | C MKP 33N 5% 1KV         | 3346 0016 |
| CO 12                                    | C MKT 10N 5% 400V        | 3336 0006 |

| Item                                    | Description              | Order no. |
|---|--------------------------|-----------|
| CO 13                                   | CAP 680PF                | 3345 0053 |
| CO 14                                   | C ELYT 2U2 20% 63V       | 3454 0023 |
| CO 15                                   | C ELYT 100u 35V 13x21 R  | 3451 0006 |
| CO 16                                   | CAP 1N0 5% 63V           | 3348 0010 |
| CO 17                                   | POLYESTER 330N 63V PAN 2 | 3312 7113 |
| CO 18, 29                               | CAP 100PF 50V            | 3212 5515 |
| CO 19, 74                               | CAP 220 PF 50V           | 3212 5513 |
| CO 21                                   | C CER SMD 33N 20% 50V    | Standard  |
| CO 22                                   | C MKT 1U0 10% 63V        | 3312 4758 |
| CO 23,26,42,43,62,64                    | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CO 28                                   | POLYESTER 470N 10% 63V   | 3312 7123 |
| CO 31                                   | C (M)KP 330P 10% 1K6V    | 3346 0017 |
| CO 32                                   | C MKT 100N 10% 250V      | 3336 0003 |
| CO 33                                   | C ELYT 100U 20% 200V     | 3461 0006 |
| CO 34, 49                               | C CER 330P 10% 500V      | 3278 0002 |
| CO 36, 41                               | C ELYT 1000U 20% 35V     | 3451 0013 |
| CO 37,39,40,46,51,71                    | POLYESTER 100n 10% 63V   | 3312 7106 |
| CO 38, 44                               | C CER 1N0 10% 500V       | 3278 0004 |
| CO 50, 53, 54, 61                       | C ELYT 1000U 20% 16V     | 3451 0004 |
| CO 55                                   | C EL RD 100U M 25V       | 3454 0020 |
| CO 56 <sup>△</sup>                      | C CER 1N5 20% 400VAC     | 3296 0002 |
| CO 57, 69                               | C ELYT 10U 20% 63V       | 3454 0025 |
| CO 58                                   | C CER SMD 47N 10% 50V    | Standard  |
| CO 60                                   | CAP 1NF 50V              | 3253 6203 |
| CO 63, 79                               | C MKT 220N 10% 63V       | 3312 7108 |
| CO 65                                   | C ELYT 22U 20% 35V       | Standard  |
| CO 72                                   | C CER SMD 470P 5% 50V    | Standard  |
| CO 73                                   | C CER SMD 4N7 10% 50V    | Standard  |
| CO 76                                   | C ELYT 22U 63V PAR       | 3454 0026 |
| CO 81                                   | CAP 33PF 50V CHIP        | Standard  |
| CQ 1, 32                                | C ELYT 10U 20% 63V       | 3454 0025 |
| CQ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 38 | C CER SMD 390P 5% 50V    | Standard  |
| CQ 8, 11, 16, 18, 23                    | CAP 10NF 50V CHIP        | 3253 5918 |
| CQ 10                                   | C ELYT 22U 63V PAR       | 3454 0026 |
| CQ 15                                   | C EL RD 100U M 25V       | 3454 0020 |
| CQ 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 41   | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CQ 24, 25, 31                           | C ELYT 2U2 20% 63V       | 3454 0023 |
| CQ 26                                   | C ELYT 47U 20% 16V       | Standard  |
| CQ 33                                   | CAP 220 PF 50V           | 3212 5513 |
| CQ 34                                   | CAP 10PF 50V SMD         | 3212 5506 |
| CQ 35                                   | C MKT 220N 10% 63V       | 3312 7108 |
| CQ 37                                   | CAP 1 NF 50V CHIP        | 3253 5901 |
| CQ 39                                   | CAP 22PF 50V             | 3212 5521 |
| CQ 40                                   | C CER SMD 22N 10% 50V    | 3253 5914 |
| CQ 45                                   | CAP 330PF 50V            | 3212 5517 |
| CR 1, 2                                 | CAP 33PF 50V CHIP        | Standard  |
| CR 3,4,5,6,7,11,12,14                   | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CR 8                                    | C ELYT 10U 20% 63V       | 3454 0025 |
| CR 9                                    | C ELYT 22U 20% 35V       | Standard  |
| CR 10                                   | POLYESTER 470N 10% 63V   | 3312 7123 |
| CR 13                                   | C EL RD 100U M 25V       | 3454 0020 |
| CS 1                                    | C ELYT 47UF M 63V        | 3454 0053 |
| CS 2                                    | ECAP 220MF 25V           | 3422 9784 |
| CS 3                                    | POLYESTER 470N 10% 63V   | 3312 7123 |
| CS 4, 6                                 | CAP 10 NF 50V CHIP       | 3253 6213 |
| CS 7                                    | CAP 10N 250V             | 3345 0057 |
| CS 8                                    | CAP 220 PF 50V           | 3212 5513 |
| CS 9                                    | POLYESTER 100n 10% 63V   | 3312 7106 |
| CS 10                                   | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CT 1,2,3,9,14,37,44                     | CAP 10NF 50V CHIP        | 3253 5918 |
| CT 4, 24, 39                            | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CT 19                                   | C CER SMD 47N 10% 50V    | Standard  |
| CT 21                                   | C ELYT 22U 63V PAR       | 3454 0026 |
| CT 22                                   | C ELYT 1UF 63V           | 3454 0022 |
| CT 23                                   | POLYESTER 330N 63V PAN 2 | 3312 7113 |
| CT 26, 27, 28                           | POLYESTER 470N 10% 63V   | 3312 7123 |
| CT 29                                   | C ELYT 10U 20% 63V       | 3454 0025 |
| CT 31                                   | C ELYT 4U7 20% 63V       | Standard  |
| CT 38                                   | CAP 47PF 50V CHIP        | 3212 5508 |
| CT 40                                   | C MKT 1U0 10% 63V        | 3312 4758 |
| CT 42, 43                               | C CER SMD 390P 5% 50V    | Standard  |

| Item  | Description             | Order no. |
|---|-------------------------|-----------|
| <b>TRANSISTORS</b>  |                         |           |
|  |                         |           |
| TA 3, 5, 6, 8, 9, 10  | BC847B                  | 3614 5312 |
| TA 4  | BC857B CHI              | 3614 5412 |
| TK 1  | BC547B 45V 10           | 3622 0002 |
| TK 2  | BC637 60V 1a            | 3622 0003 |
| TK 3  | BU2525AF 1K5V           | 3627 0003 |
| TK 4  | 2SD2012 60v             | 3627 0004 |
| TK 6  | BC857B CHI              | 3614 5412 |
| TO 1  | IRFBC40 600V            | 3637 0001 |
| TO 4  | BUK483 60A 60V          | 3638 0001 |
| TO 6, 7   | BC847B                  | 3614 5312 |
| TO 8  | 2SD2012 60v             | 3627 0004 |
| TO 9  | BC547B 45V 10           | 3622 0002 |
| TO 10   | BC857B CHI              | 3614 5412 |
| TO 15   | THYRISTOR MCR100-6 400V | 3610 0001 |
| TQ 1  | BC547B 45V 10           | 3622 0002 |
| TQ 2  | BC557B                  | 3614 6424 |
| TQ 3,4,6,7,8,9,10,11  | BC847B                  | 3614 5312 |
| TQ 5  | BC337-25                | 3614 7138 |
| TS 1, 2   | BC858C                  | 3614 5423 |
| TT 1, 3   | BC847B                  | 3614 5312 |
| TT 2, 4   | BC857B CHI              | 3614 5412 |

| Item  | Description              | Order no. |
|---|--------------------------|-----------|
| <b>DIODES</b>   |                          |           |
|  |                          |           |
| DA 1  | SMD LS4148 75V 200MA     | 3649 0002 |
| DF 1, 2, 3, 4, 5  | SMD LS4148 75V 200MA     | 3649 0002 |
| DK 1  | BYV26C 600V 1            | 3661 0005 |
| DK 2, 6   | BYV36C 600V 1            | 3657 5452 |
| DK 3  | BYW 98-200               | 3657 5470 |
| DK 4, 5, 11   | 1N4148 75V 200MA DO35    | 3642 0002 |
| DK 7  | BY359F 1K5V 5            | 3657 1465 |
| DK 8  | BY229F 800V 7            | 3661 0004 |
| DO 1, 2, 3, 4   | BY527 1K25V 2            | 3661 0001 |
| DO 5  | BYS21-90V 1,0A           | 3662 1556 |
| DO 6, 8, 9  | 1N4937                   | 3657 5353 |
| DO 7  | BYV36C 600V 1            | 3657 5452 |
| DO 11   | DI RECT BYM36D 800V 2.9A | 3662 1551 |
| DO 12, 13   | BYW 98-200               | 3657 5470 |
| DO 14, 16   | SB545S 45V 5A            | 3642 0003 |
| DO 17, 18, 20   | 1N4148 75V 200MA DO35    | 3642 0002 |
| DQ 4  | BAV70 SMD                | 3656 1954 |
| DS 1, 2   | 1N4148 75V 200MA DO35    | 3642 0002 |

| Item  | Description         | Order no. |
|---|---------------------|-----------|
| <b>ZENERS</b>   |                     |           |
|  |                     |           |
| DZO 21  | BZX85C 20V          | 3677 0006 |
| ZDA 1   | BZX83B 8V2 2% DO35  | 3677 0009 |
| ZDA 2   | BZX84A 12V 1%       | 3677 0019 |
| ZDK 1   | BZX83B 30V          | 3677 0005 |
| ZDK 2   | BZX83C 8V2          | 3677 0003 |
| ZDK 3*  | BZX79C 18V 5% 400MW | 3656 3947 |
| ZDK 3*  | BZX83C 15V          | 3677 0017 |
| ZDO 1   | BZX84C 8SMD         | 3678 0003 |
| ZDO 21  | BZX85C 20V          | 3677 0006 |
| ZDQ 1   | BZX83C 10V 5% DO35  | 3677 0002 |
| ZDQ 2, 3  | BZX84C 8SMD         | 3678 0003 |
| ZDR 1   | BZX83C 3V3 5% DO35  | 3677 0001 |
| ZDS 1*  | BZX79C 18V 5% 400MW | 3656 3947 |
| ZDS 1*  | BZX83C 15V          | 3677 0017 |
| ZDS 2   | BZX84C2V4           | 3678 0005 |
| ZDT 3   | DIODE BZX83B 30V    | 3677 0005 |

| Item  | Description           | Order no. |
|---|-----------------------|-----------|
| <b>INTEGRATED CIRCUITS</b>  |                       |           |
|  |                       |           |
| ICA 1, 4  | TDA2616A              | 3763 1259 |
| ICA 2   | MSP3410D-B3           | 3743 0023 |
| ICA 3   | MC33078N              | 3747 0006 |
| ICD 1   | TDA9143-N2            | 3744 0056 |
| ICD 3   | TDA4665               | 3741 0008 |
| ICF 1   | EPROM MCAA06.0        | 3779 2347 |
| ICF 2   | X24C16P EEPROM 8X256X | 3786 0015 |
| ICF 3   | SDA30C264M2 SMD       | 3785 7014 |
| ICF 4   | 74HCT08 SO14 SMD      | 3781 0023 |



| Item  | Description          | Order no. |
|-------|----------------------|-----------|
| ICF 5 | TL7705A              | 3746 0011 |
| ICO 1 | TEA2262 PWR          | 3745 0002 |
| ICO 2 | TEA 5170             | 3766 1173 |
| ICO 3 | PQ12RH11 12V         | 3746 0007 |
| ICO 4 | LM2940 CTV           | 3768 1840 |
| ICO 6 | PQ05RH11 5V          | 3746 0008 |
| ICQ 1 | TEA6417 DIL20        | 3744 0012 |
| ICR 1 | SDA5273S/C 134       | 3785 7004 |
| ICR 1 | SDA5275              | 3785 7006 |
| ICR 2 | DRAM HYB514400BT-70T | 3786 2004 |
| ICS 1 | TDA8354-N1E          | 3745 0016 |
| ICT 1 | TDA4780 V1C DIL      | 3744 0003 |

**FUSES**

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| FO 1     | FUSE F2,5A MINIATURE D=8 | 4377 0004 |
| FO 2 , 3 | FUSE T2,0A MINIATURE D=8 | 4377 0005 |

**TRANSFORMERS**

|      |                     |           |
|------|---------------------|-----------|
| MK 1 | DST TRAF0 1182.9001 | 4536 0020 |
| MK 1 | DST TRAF0 1182.9018 | 4536 0036 |
| MK 2 | TRANSFORMER FH2543  | 4538 0013 |
| MK 3 | COIL 68UH 15%       | 4538 0024 |
| MO 2 | MAINS TRAF0 FM3604  | 4532 0026 |
| MO 2 | MAINS TRAF0 FM3605  | 4532 0028 |
| MO 3 | TRAF0 TM2633 PULSE  | 4532 0035 |

**COILS**

|                     |                        |           |
|---------------------|------------------------|-----------|
| LA 1, 2, 4, 5, 6, 7 | CHOKE 10 UH            | 4557 1699 |
| LA 3                | COIL 10UH 10% 230MA    | 4563 0002 |
| LF 1, 2             | COIL 10UH 10% 230MA    | 4562 0003 |
| LF 3                | CHOKE 10 UH            | 4557 1698 |
| LK 1                | COIL 1,9MH             | 4561 0018 |
| LK 2                | COIL FU 1206           | 4538 0010 |
| LK 5*               | COIL 82UH 1400MA       | 4562 0048 |
| LK 5*, 6*           | CHOKE 47 UH 7% 2A      | 4562 0035 |
| LK 6*               | JUMPER R=5,0MM TL0.6   | 4131 4440 |
| LK 7                | COIL 10UH 10% 230MA    | 4562 0003 |
| LO 3, 4             | CHOKE 10 UH            | 4557 1699 |
| LO 1, 2, 5, 6, 7    | EMI SUPPRES BEAD 3.5X9 | 4562 0007 |
| LQ 1, 2, 3          | COIL 2.2UH 10% 520MA   | 4563 0003 |
| LQ 6, 7             | CHOKE 10 UH            | 4557 1699 |
| LR 1                | CHOKE 10 UH            | 4557 1699 |

**CRYSTALS**

|      |                    |           |
|------|--------------------|-----------|
| ZA 1 | QUARTZ 18.432MHZ   | 4571 0011 |
| ZD 1 | QUARTZ 4433.619KHZ | 4573 0002 |
| ZD 2 | QUARTZ 3.57954MHZ  | 4573 0001 |
| ZF 1 | CRYSTAL 12.0MHZ    | 4573 0005 |
| ZR 1 | QUARTZ 20.48MHZ    | 4573 0004 |

**OTHERS**

|       |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| TU 1* | HF-IF MODULE SR701 | 5825 8841 |
| TU 1* | HF-IF MODULE SR702 | 5825 8842 |

**DB-MODULE**

|             |                     |           |
|-------------|---------------------|-----------|
| DK 7, 8     | GROUNDING SPRING    | 8488 0172 |
| ICA 1, 4    | CLIP                | 8681 7341 |
| ICF 1       | CLIP                | 8681 7341 |
| ICO 3, 6    | IC SOCKET DIL32     | 4152 0751 |
| ICS 1       | FASTENING SPRING    | 7358 4994 |
| TK 3        | TENSION SPRING      | 7368 7012 |
| TK 4        | CLIP                | 8681 7341 |
| TO 1        | FASTENING SPRING    | 7358 4994 |
| TO 1        | ISOLATOR TO-220     | 8231 8802 |
| TO 8        | CLIP                | 8681 7341 |
| TO 8        | FASTENING SPRING    | 6157 2387 |
| UFC 1-1     | MAIN SWITCH         | 4121 0004 |
| UG 2*       | SCREEN CABLE 460mm  | 4131 4341 |
| UG 2*       | SCREEN CABLE 510mm  | 9601 0183 |
| X1GR - X2YE | WIRE BUNDLE PK/Z MX | 4889 9838 |
| XATA        | CABLE SET 6-N L=75  | 4758 5005 |
| XEXTS       | SOCKET-LP           | 4145 0612 |

| Item | Description             | Order no. |
|------|-------------------------|-----------|
| XQ 2 | SCART CONNECTOR BLUE    | 4191 0004 |
| XQ 3 | SCART-SOCKET            | 4145 0292 |
| XQ 7 | WIRE BUNDLE 6-PIN 200mm | 4889 9808 |
| XQ 7 | CABLE HOLDER            | 8448 6030 |

**AJ602 Crossover network**

|     |                    |           |
|-----|--------------------|-----------|
| R 1 | CARF 3R9 5% 0W5    | 3165 0001 |
| C 1 | C ELYT 4U7 20% 50V | 3454 0034 |
| C 2 | C ELYT 2U2 20% 50V | 3454 0052 |
|     | COIL 36-18         | 4543 4221 |
|     | ROW CONNECTOR 2-P  | 7319 1101 |

**AR700 3D-sound module****RESISTORS**

|                       |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| RAR 1                 | RES 2,2K 0,1W CHIP | 3142 5828 |
| RAR 2                 | RES 1 K 0,1W CHIP  | 3142 5820 |
| RAR 3                 | RES 220K 0,1W CHIP | 3142 5847 |
| RAR 4, 14             | RES 10K 0,1W CHIP  | 3142 5833 |
| RAR 5, 6, 7, 8, 9, 10 | RES 100E 0,1W CHIP | Standard  |

**CAPACITORS**

|  |                         |           |
|--|-------------------------|-----------|
| CAR 1                                      | CAP 18 PF 50V CHIP      | 3212 5520 |
| CAR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | C CER SMD 100N K 25V    | 3279 0018 |
| CAR 14                                     | ECAP 220UF 10V RAD 6X11 | 3454 0018 |
| CAR 15                                     | CAP 1NF 50V             | 3253 6203 |

**INTEGRATED CIRCUITS**

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| ICAR 1 | SMD-IC 74HC04 SO-14 | 3781 0010 |
| ICAR 2 | TMS57053 SMD        | 3787 0013 |
| ICAR 3 | SRAM 32KX8GM76C256A | 3786 0025 |

**OTHERS**

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| TAR 1, 2 | N-FET SMD 2N7002 60V 180 | 3638 0002 |
| LAR 1    | CHOKE 10 UH              | 4557 1699 |

**CF700 Comb filter module****RESISTORS**

|                 |                       |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| RC 3, 7, 41     | RES 10K 0,1W CHIP     | 3142 5833 |
| RC 4            | RES 3,3K 0,1W CHIP    | 3142 5829 |
| RC 6, 16        | RES 220E 0,1W SMD     | 3142 5815 |
| RC 8, 9, 44, 46 | RES 2,2K 0,1W CHIP    | 3142 5828 |
| RC 11           | RES 47 K 0,125W CHIP  | 3142 5615 |
| RC 12           | RES 1 K 0,1W CHIP     | 3142 5820 |
| RC 13           | RES 390E 0,1W CHIP    | 3142 5816 |
| RC 14, 17       | RES 560 E CHIP        | 3142 5818 |
| RC 15           | RES 1,2K 0,125W       | 3142 5822 |
| RC 18           | RES 10K 0,125W        | Standard  |
| RC 19           | RES 820K 0,1W         | 3142 5885 |
| RC 20           | RES 180E 0,1W CHIP    | 3142 5854 |
| RC 23           | RES 470 E 0,1W SMD    | 3142 5817 |
| RC 24, 43, 48   | RES 100E 0,1W CHIP    | Standard  |
| RC 39           | RES 39K 0,1W CHIP     | 3142 5841 |
| RC 40           | RES 6,8K 0,1W CHIP    | 3142 5831 |
| RC 42           | RES 47K 0,1W CHIP     | 3142 5836 |
| RC 45, 47       | RES 330E 0,1W 5% CHIP | 3142 5857 |
| RC 49           | R SMD 47R 5% 0W1      | 3142 5809 |

**CAPACITORS**

|                       |                      |           |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| CC 3, 11, 41, 44      | CAP 10PF 50V SMD     | 3212 5506 |
| CC 5                  | C CER SMD 1N0 2% 50V | Standard  |
| CC 12, 17, 21, 23, 33 | C ELYT 47U 20% 50V   | 3454 0028 |

| Item                 | Description              | Order no. |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| CC 13, 20, 22, 29    | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CC 18,26,28,32,40,48 | C CER SMD 100N K 25V     | 3279 0018 |
| CC 24, 27, 47        | C ELYT 10U 20% 63V       | 3454 0025 |
| CC 31                | C CER SMD 470N 80/20% 50 | Standard  |
| CC 35, 36            | C CER SMD 56P 5% 50V     | Standard  |
| CC 38, 42, 45        | C CER SMD 68P 5% 50V     | Standard  |
| CC 43, 46            | CAP 22PF 50V             | 3212 5521 |

**TRANSISTORS**

|                    |                          |           |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| TC 3, 7, 9, 10     | TRANS BC 847B            | 3614 5312 |
| TC 4, 6, 8, 11, 12 | TRANS BC 857B CHI        | 3614 5412 |
| TC 5               | TR NPN SMD BF599 25V 25M | 3628 0003 |

**INTEGRATED CIRCUITS**

|      |                   |           |
|------|-------------------|-----------|
| IC 1 | IC HEF 4053BT MOS | 3771 5194 |
| IC 2 | IC MC141627 QFP48 | 3744 0054 |

**COILS**

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| LC 1, 5, 6 | CHOKE 10 UH             | 4557 1699 |
| LC 2       | COIL 15UH 10% 610MA     | 4563 0004 |
| LC 3, 7, 8 | COIL 10UH 10% 230MA     | 4563 0002 |
| LC 4       | COIL 6,8 UH K 250MA RAD | 4562 0017 |

**DB700/710 Feature module****RESISTORS**

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
| RDB 1, 2, 71, 91                                     | RES 820R 0,1W CHIP    | 3142 5819 |
| RDB 3, 107, 108, 109                                 | RES 75R 0,1W CHIP     | 3142 5861 |
| RDB 4, 103   | RES 10R 0,1W CHIP     | 3142 5810 |
| RDB 5, 12, 15, 22, 25, 32, 66, 144, 145, 146         | RES 15K 0,1W CHIP     | 3142 5835 |
| RDB 6,13,16,23,73,75                                 | RES 4K7 0,1W CHIP     | 3142 5824 |
| RDB 7, 17, 27, 155                                   | R SMD 22R 5% 0W1      | Standard  |
| RDB 8, 10, 14, 18, 20, 24, 28, 30                    | RES 470R 0,1W SMD     | 3142 5817 |
| RDB 9, 21, 29  | RES 180R 0,1W CHIP    | 3142 5854 |
| RDB 19   | R SMD 240R 5% 0,065W  | 3149 0085 |
| RDB 31,102,11,113,118                                | RES 220R 0,1W SMD     | 3142 5815 |
| RDB 33, 177, 26                                      | RES 3K9 0,1W CHIP     | 3142 5830 |
| RDB 34   | RES 560R CHIP         | 3142 5818 |
| RDB 62, 157, 158                                     | RES 2K2 0,1W CHIP     | 3142 5828 |
| RDB 63   | RES 39K 0,1W CHIP     | 3142 5841 |
| RDB 64   | RES 33K 0,1W CHIP     | 3142 5840 |
| RDB 68   | RES 39K 0,1 W 2% SMD  | 3149 0005 |
| RDB 69,70,80,81,153,154, 178,179,212,213             | RES 100R 0,1W CHIP    | Standard  |
| RDB 72   | RES 100K 0,1W CHIP    | 3142 5844 |
| RDB 84, 86, 195, 209, 210, 211                       | RES 0R0 0,1W JUMPER   | 3142 5802 |
| RDB 94,95,96,97,98,99                                | R SMD 200R 5% 0W1     | 3149 0067 |
| RDB 100, 101, 104                                    | RES 150R 0,1W CHIP    | 3142 5812 |
| RDB 105, 115, 116, 117                               | RES 33R 0,1W CHIP     | Standard  |
| RDB 106  | RES 1M 0,1W CHIP      | 3142 5801 |
| RDB 114, 119   | RES 330R 0,1W 5% CHIP | 3142 5857 |
| RDB 120, 214, 215, 67                                | RES 10K 0,1W CHIP     | 3142 5833 |
| RDB 150, 152, 156, 159, 160, 161, 191, 192, 193, 194 | RES 1 K 0,1W CHIP     | 3142 5820 |
| RDB 151, 65  | RES 3K3 0,1W CHIP     | 3142 5829 |

**CAPACITORS**

|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
| C 212  | ECAP 10MF 16V      | 3422 3249 |
| C 214  | C ELYT 4U7 20% 63V | Standard  |
| CDB 3,5,8,11,12,14,17,19, 20,21,22,23,24,25,27, 28,29,30,34,35,38,39, 40,41,42,44,45,47,48, 50,52,54,56,63,73,83, 91,98,101,102,103, |                    |           |

|  |                          |           |
|--|--------------------------|-----------|
| Item   | Description              | Order no. |
| 104,105,112,120,122, 153,164,166,217                   | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CDB 18, 36, 37, 49, 62, 72, 80, 82, 121, 163, 165, 216 | C EL RD 100U M 25V       | 3454 0020 |
| CDB 43, 46, 60, 70, 90                                 | C ELYT 22U 20% 16V       | Standard  |
| CDB 51   | C ELYT 47U 20% 50V       | 3454 0028 |
| CDB 53, 55, 69, 79, 89, 213, 215                       | C ELYT 1UF 63V           | 3454 0022 |
| CDB 57, 58, 59   | CAP 1NF 50V              | 3253 6203 |
| CDB 61,71,81,210,211                                   | CAP 10NF 50V CHIP        | 3253 5918 |
| CDB 64, 74, 86, 151                                    | CAP 82PF 50V CHIP        | 3212 5531 |
| CDB 65, 75   | CAP 6,8PF 50V SMD        | 3219 0009 |
| CDB 66, 76   | CAP 180P 50V 2% SMD      | 3219 0019 |
| CDB 67, 77, 95, 96, 115, 203                           | CAP 22PF 50V             | 3212 5521 |
| CDB 68, 78, 88   | C CER SMD 68P 5% 50V     | Standard  |
| CDB 84   | CAP 33PF 50V CHIP        | Standard  |
| CDB 85   | C CER SMD 5P6 5% 50V     | 3219 0017 |
| CDB 111, 119, 150, 204                                 | CAP 100PF 50V            | 3212 5515 |
| CDB 114  | CAP 18 PF 50V CHIP       | 3212 5520 |
| CDB 116, 117, 118                                      | C CER SMD 3P9 5% 50V     | 3219 0015 |
| CDB 139  | CAP330NF 25V SMD         | 3279 0002 |
| CDB 152  | C CER SMD 120P 5% 50V    | Standard  |
| CDB 160, 161, 162                                      | C CER SMD 470N 80/20% 50 | Standard  |
| CDB 167, 168, 169                                      | CAP 2N2 50V 2% SMD       | 3219 0026 |
| CDB 202  | C CER SMD 12P 5% 50V     | Standard  |
| CDB 205, 209   | CAP 39PF 50V             | 3212 5512 |
| CDB 206  | CAP 10PF 50V SMD         | 3212 5506 |
| CDB 207  | CAP 15 PF 50V            | 3212 5510 |
| CDB 208, 87  | CAP 27PF 50V CHIP        | 3212 5509 |

**TRANSISTORS**

|                      |                          |           |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| T 16, 17             | N-FET SMD 2N7002 60V 180 | 3638 0002 |
| TDB 1, 9, 13, 14, 15 | BC847B                   | 3614 5312 |
| TDB 2, 3, 4, 5, 6, 7 | BFS20 R                  | 3612 0719 |
| TDB 18               | NPN SMD BF599 25V 25M    | 3628 0003 |
| TDB 19               | BF824 CHI                | 3612 0751 |

**INTEGRATED CIRCUITS**















|             |                      |           |
|-------------|----------------------|-----------|
| ICDB 1      | PQ05RH11 5V          | 3746 0008 |
| ICDB 2      | LOGIG SMD 74F14 SO14 | 3781 0005 |
| ICDB 3      | EEPROM 24LCS21A SMD  | 3786 6003 |
| ICDB 4      | LD1117DT33 3V3 SMD   | 3746 0023 |
| ICDB 9      | TLC5733              | 3788 0013 |
| ICDB 10     | IQT V2.1 SMD         | 3787 7005 |
| ICDB 11     | DP11.02 SMD          | 3787 7004 |
| ICDB 14, 24 | TMS YC2972           | 3786 2003 |
| ICDB 17     | TDA9151 N3 DIL20     | 3745 0001 |
| ICDB 28     | 74F30 SO14 SMD       | 3781 0021 |

**COILS**

|                      |                         |           |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| LDB 1, 2, 14, 15, 16 | CHOKE 10 UH             | 4557 1699 |
| LDB 3, 4, 5, 13, 17  | COIL SMD 10UH 10% 180MA | 4564 0002 |
| LDB 6, 8             | COIL 33UH 5MA SMD       | 4562 0041 |
| LDB 7, 9             | COIL 27UH 5MA SMD       | 4562 0040 |
| LDB 10, 11, 12       | COIL SMD 12UH 10% 15MA  | 4564 0005 |
| LDB 26               | COIL 1.5UH SMD          | 4564 0018 |
| LDB 27               | COIL 3,3 UH             | 4543 4016 |
| LDB 28, 29           | COIL 2,2UH 10% 270MA SM | 4564 0001 |
| LDB 30               | CHOKE 10 UH             | 4557 1699 |


**OTHERS**




|             |                           |           |
|-------------|---------------------------|-----------|
| DBB 9       | DIODE LS4148 75V 200MA    | 3649 0002 |
| ZDB 1       | QUARTZ 27.000MHZ          | 4573 0007 |
| QB 101, 102 | CONNECTEUR FEM 16C        | 4145 8102 |
| QB 104      | CONN D-TYPE 15-N VGA      | 4172 0017 |
| QB 105      | CABLE ASS 6-P 230mm       | 4758 0085 |
|             | FRONT PANEL-2 FEATURE BOX | 8357 8805 |
|             | BOTTOM FEATURE BOX        | 8357 8807 |
|             | COVER FEATURE BOX         | 8681 7492 |


| Item   | Description              | Order no. |
|--|--------------------------|-----------|
| <b>FC700 Control module</b>  |                          |           |
| <b>RESISTORS</b>    |                          |           |
| RFC 1, 2, 10, 32   | RES 47K 0,125W CHIP      | 3142 5639 |
| RFC 3, 4   | RES 75R 0.25W CHIP       | 3142 5669 |
| RFC 9  | R SMD 270R J 0W25        | 3142 5613 |
| RFC 11, 16   | RES 15K 0,125W CHIP      | 3142 5637 |
| RFC 12,31,38,41,43,47  | RES 1K 0,125W SMD        | 3142 5622 |
| RFC 13   | R SMD 330R J 0W25        | 3142 5614 |
| RFC 14, 46   | RES 100K 0,125W CHIP     | 3142 5646 |
| RFC 15, 19, 20, 37, 39   | RES 10K 0,125W           | Standard  |
| RFC 21, 22   | R CARF 2K2 5% 0W25       | 3166 0037 |
| RFC 23, 24   | RES 220R                 | 3163 0051 |
| RFC 26, 27   | R CARF AX 100R 0W25      | 3166 0049 |
| RFC 28   | 0W25 330R 5% R CARF      | 3166 0012 |
| RFC 29   | RES 4K7 0,125W CHIP      | 3142 5629 |
| RFC 33, 34   | RES 560K 0W25 SMD        | 3142 5683 |
| RFC 45, 48, 49   | R SMD 1M8 J 0W25         | Standard  |
| RFC 42   | RES 1K8 0W25 SMD         | 3142 5620 |
| <b>CAPACITORS</b>   |                          |           |
| CFC 1  , 2       | C MP/P 100N M 275VAC     | 3326 0003 |
| CFC 5, 7   | C CER SMD 4N7 10% 50V    | Standard  |
| CFC 8, 20, 28  | C ELYT 10U 20% 35V       | 3454 0027 |
| CFC 9, 10, 12, 13  | CAP 390P 5% 50V SMD CER  | 3212 5646 |
| CFC 11,16,17,18,19,32  | CAP 10NF 50V CHIP        | 3253 5918 |
| CFC 14, 15   | C EL RD 100U M 25V       | 3454 0020 |
| CFC 21, 22   | C CER 15P 5% 50V         | Standard  |
| CFC 23   | C ELYT 220UF 16V 13X17   | 3451 0003 |
| CFC 24, 26   | CAPACITOR 0,33MF 250V    | 3324 0928 |
| CFC 27   | C ELYT 22U 20% 35V       | Standard  |
| CFC 29, 31   | C ELYT 1UF 63V           | 3454 0022 |
| CFC 35   | ECAP 470MF 10V           | 3422 1242 |
| <b>TRANSISTORS</b>    |                          |           |
| TFC 1, 2   | BC857B                   | 3614 5412 |
| TFC 3, 6   | BC847B                   | 3614 5312 |
| <b>DIODES</b>   |                          |           |
| DFC 4  | LED LS5460HL             | 3691 0004 |
| DFC 6, 7, 8, 9   | BY527 1K25V 2            | 3661 0001 |
| DFC 11   | TRC BT137 600V 8A        | 3610 4002 |
| DFC 12, 13   | SMD LS4148 75V 200MA     | 3649 0002 |
| DFC 16   | LED TLDR4900 RED 3MM     | 3691 0014 |
| DFC 17   | LED LG5460GK             | 3691 0005 |
| DFC 18   | BAV 70 SMD               | 3656 1954 |
| DZFC 1   | ZDIODE BZX83C 5V1 5% 400 | 3656 3937 |
| <b>INTEGRATED CIRCUITS</b>    |                          |           |
| HFC 1, 2   | IR RECEIVER SFH506 38    | 3694 0001 |
| ICFC 1   | HEF4011BP MOS            | 3771 0240 |
| ICFC 3  , 4  | OPTO COUPL TCDT1101G     | 3695 0003 |
| ICFC 5   | TLP168J 11-4C3           | 3695 0006 |
| <b>COILS</b>    |                          |           |
| LFC 1, 2   | SPULE 39UH M 2500MA      | 4562 0044 |
| LFC 3, 4, 7, 8, 9  | COIL 10UH 10% 230MA      | 4563 0002 |
| LFC 5, 6   | COIL 2.2UH 10% 520MA     | 4563 0003 |
| MFC 1-1   | COIL MAINS TJ1853        | 4539 0013 |
| <b>OTHERS</b>   |                          |           |
| FFC 1   | FUSE T3.15A HIGH BREAK 5 | 4375 1652 |
| DFC 11   | FASTENING SPRING         | 6157 2387 |
| FFC 1  | FUSEHOLDER CLIPS5X20mm   | 4154 0001 |
| SWFC 1, 2, 3, 4  | SWITCH, MICRO 4X         | 4115 0685 |
| UFC 1-1   | MAIN SWITCH              | 4121 0004 |
| XA 5   | WIRE BUNDLE 12PIN        | 4889 9807 |

| Item    | Description             | Order no. |
|---------|-------------------------|-----------|
| XA 4    | WIRE BUNDLE 8-PIN 600mm | 4889 9815 |
| XFC 10  | CONN. PHONO 3.5mm JACK  | 4191 0001 |
| XFC 9-4 | CONN. S-VHS             | 4145 2244 |
| XFC 6-3 | SOCKET CYNCH 3FOLD      | 4143 0747 |
|         | MODULE SUPPORT          | 8681 5351 |
|         | TOUCH PROTECTION        | 8448 0160 |


## FC710 Control module


|  |                        |          |
|--|------------------------|----------|
| <b>RESISTORS</b>  |                        |          |
| R 1, 2, 10, 17   | R SMD 47K J 0W25 1206  | 31425639 |
| R 3, 4   | R SMD 75R J 0W25 1206  | 31425669 |
| R 7, 12  | R SMD 1K0 J 0W25 1206  | 31425622 |
| R 8, 9   | R SMD 270R J 0W25 1206 | 31425613 |
| R 11, 16, 18   | R SMD 15K J 0W25 1206  | 31425637 |
| R 13   | R SMD 330R J 0W25 1206 | 31425614 |
| R 14   | R SMD 100K J 0W25 1206 | 31425646 |
| R 15, 19, 20   | R SMD 10K J 0W25 1206  | 31425635 |
| R 21, 22   | R CARF AX 2K2 5% 0W25  | 31660037 |

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| <b>CAPACITORS</b>    |                          |          |
| C 1  , 2  | C MP/P BLK 100N M 275VAC | 33260003 |
| C 5, 7  | C CER2 SMD 4N7 K 50V     | 32790007 |
| C 8, 20   | C ELYT RAD 10U M 35V     | 34540027 |
| C 10, 13  | C CER1 SMD 390P J 50V    | 32125646 |
| C 11  | C CER2 SMD 1N0 K 50V     | 32535901 |
| C 14, 15  | C ELYT RAD 100U M 25V    | 34540020 |
| C 16, 17, 18, 19  | C CER2 SMD 10N K 50V     | 32535918 |
| C 21, 22  | C CER1 RAD 15P J 100V    | 32180003 |

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
| <b>TRANSISTORS</b>  |                  |          |
| T 2, 4   | BC857B 45V 100mA | 36145412 |
| T 3  | BC847B 45V 100mA | 36145312 |

|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| <b>DIODES</b>  |                        |          |
| D 1   | BAV70 70V 215mA        | 36561954 |
| D 2   | LED LG5460GK GREEN 5mm | 36910005 |
| D 3, 4  | LED LS5460HL RED 5mm   | 36910004 |

|  |                          |          |
|--|--------------------------|----------|
| <b>COILS</b>  |                          |          |
| L 1, 2   | COIL AX 56UH 20% 1.5A    | 45620009 |
| L 3, 4, 7, 8, 9  | COIL RAD 10UH 10% 230mA  | 45630002 |
| L 5, 6   | COIL RAD 2.2UH 10% 520mA | 45630003 |

|   |                         |          |
|---|-------------------------|----------|
| <b>OTHERS</b>  |                         |          |
| IC 1  | IR-RECEIVER SFH506-38   | 36940001 |
| F 1              | FUSE T3,15A HIGH BREAK  | 43751652 |
| M 1              | COIL MAINS TJ1853       | 45390013 |
| F 1   | FUSEHOLDER CLIP 5*20mm  | 41540001 |
| Q 2   | WIRE PLUG 2-n 410mm     | 48899814 |
| Q 4   | WIRE BUNDLE 8-n 600mm   | 48899815 |
| Q 5   | WIRE BUNDLE 12-n 500mm  | 48899807 |
| Q 6   | CONN RCA 3 IN ROW       | 41430747 |
| Q 9   | CONN S-VHS              | 41452244 |
| Q 10  | CONN PHONO 3,5mm        | 41910001 |
| SW 1             | MAINS SWITCH 250V 4/80A | 41210005 |
| SW 1, 2, 3, 4   | TACTILE SWITCH 4 in row | 41150685 |
|   | CAM. CONNECTOR COVER    | 86815350 |
|   | MODULE HOLDER           | 86815351 |



## Item Description Order no.

### FO712 Horizontal shift module

#### RESISTORS



|            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| RFO 2      | SRES 3R3 0W25 5%     | 3185 0054 |
| RFO 3      | RES 56K 0,1W CHIP    | 3142 5842 |
| RFO 4      | RES 100R 0,1W CHIP   | Standard  |
| RFO 5      | RES 18R 0W10 SMD     | 3142 5807 |
| RFO 6      | RES 82R 0,1 W CHIP   | 3142 5882 |
| RFO 7      | RES 27K 0,1 W CHIP   | 3142 5839 |
| RFO 8      | R CARF 56K J 0W25 FP | 3163 0053 |
| RFO 9      | RES 220K 0,1W CHIP   | 3142 5847 |
| RFO 10, 11 | RES 1K 0,1W CHIP     | 3142 5820 |
| RFO 12     | RES 100K 0,1W CHIP   | 3142 5844 |

#### CAPACITORS



|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| CFO 3    | MKP 330N J 250V    | 3345 0034 |
| CFO 4    | SCAP 56N 400V      | 3345 0061 |
| CFO 5    | MKT 1U0 10% 63V    | 3312 4758 |
| CFO 6, 7 | ELYT 47U 20% 16V   | Standard  |
| CFO 8    | CER SMD 100N K 25V | 3279 0018 |

#### TRANSISTORS



|             |            |           |
|-------------|------------|-----------|
| TFO 1       | BC337-25   | 3614 7138 |
| TFO 2       | BC327-25   | 3614 7109 |
| TFO 3, 5, 6 | BC857B CHI | 3614 5412 |
| TFO 4       | BC847B     | 3614 5312 |

#### OTHERS



|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| DFO 1, 2 | DIODE 1N4937           | 3657 5353 |
| LFO 1    | COIL 82UH 1400mA       | 4562 0048 |
| TROF2    | TRAFO TM2624 HOR.SHIFT | 4535 0002 |
|          | CABLE FO/Z 6000        | 4131 4438 |
|          | CABLE FO/O             | 4131 4439 |
|          | FOCUS HOLDER PN720019  | 8448 8480 |

### HH703/705 CRT-module

#### RESISTORS



|                      |                       |           |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| RH 1, 6, 7, 8, 37    | RES 2K2 0,1W CHIP     | 3142 5828 |
| RH 2                 | RES 750R 0,125W CHIP  | 3142 5656 |
| RH 3, 12, 16         | RES 820R 0,25W 5% FP  | 3163 0044 |
| RH 4, 13, 17         | RES 68K 1W            | 3144 0008 |
| RH 9, 11, 14         | RES 1K5 5% SMD        | 3142 5826 |
| RH 10                | RES 1M 0,1W CHIP      | 3142 5801 |
| RH 15                | RES 470K 0,1W CHIP    | 3142 5848 |
| RH 18,19,21,22,23,24 | 0W25 C F RES 470R 5%  | 3166 0014 |
| RH 26                | R CARF 33K 5% 0W25 FP | 3163 0036 |
| RH 27                | R CARF 4M7 5% 0W25    | 3166 0029 |
| RH 28, 33            | RES 1K5 0,5 W         | 3159 4639 |
| RH 29                | R CARF 18K 5% 0W25    | Standard  |
| RH 31                | R SMD 22R 5% 0W1      | Standard  |
| RH 36                | RES 100K 0,1W CHIP    | 3142 5844 |
| RH 38                | RES 470R 0,1W SMD     | 3142 5817 |
| RH 39                | RES 1K 0,1W CHIP      | 3142 5820 |
| RH 40                | RES 100R 0,1W CHIP    | Standard  |

#### CAPACITORS



|                       |                          |           |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| CH 1                  | C ELYT 47U 20% 16V       | Standard  |
| CH 2, 3, 7, 8, 12, 13 | C CER SMD 22N 10% 50V    | 3253 5914 |
| CH 4, 9, 14, 19       | C MKT 22N 10% 250V       | 3338 0002 |
| CH 5, 10, 15          | C CER SMD 68P 5% 50V     | Standard  |
| CH 6, 11, 16          | CAP 1NF 50V              | 3253 6203 |
| CH 17                 | C ELYT 4U7 250V 11x13 HV | 3461 0001 |
| CH 18                 | C ELYT 10U 20% 250V      | 3461 0002 |
| CH 20                 | C CER 68P 5% 50V         | Standard  |
| CH 21                 | C MKT 220N 10% 63V       | 3312 7108 |

| Item          | Description        | Order no. |
|---------------|--------------------|-----------|
| CH 22         | C MKT 8N2 10% 1K5V | 3336 0007 |
| CH 23, 24, 25 | CAP 150PF 50V CHIP | 3212 5511 |
| CH 27         | C ELYT 10U 20% 63V | 3454 0025 |
| CH 28         | C EL RD 100U M 25V | 3454 0020 |

#### TRANSISTORS



|      |            |           |
|------|------------|-----------|
| TH 1 | BF422      | 3612 5217 |
| TH 2 | BC857B CHI | 3614 5412 |

#### DIODES



|         |                      |           |
|---------|----------------------|-----------|
| DH 1, 2 | BYV36C 600V 1        | 3657 5452 |
| DH 3, 4 | SMD LS4148 75V 200MA | 3649 0002 |
|         | BZX83C 15V           | 3677 0017 |

#### COILS



|               |                        |           |
|---------------|------------------------|-----------|
| LH 1, 6       | COIL 10UH 10% 230MA    | 4562 0003 |
| LH 2*, 3*, 4* | CHOKE 2,2 UH           | 4557 1751 |
| LH 2*, 3*, 4* | CONNECTION WIRE 12,5mm | 4131 4404 |

#### OTHERS



|        |                          |           |
|--------|--------------------------|-----------|
|        | IC TDA6111 N3 DBS9       | 3744 0004 |
|        | PICTURE TUBE SOCKET28    | 4155 4034 |
|        | WIRE BUNDLE 10-PIN 430   | 4889 9834 |
| XH 1-1 | WIRE BUNDLE 6-PIN 370mm  | 4889 9812 |
| XH 2-1 | WIRE BUNDLE 10-PIN 400mm | 4889 9811 |

### SW600 140V Switch module

#### RESISTORS



|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| RSW 1, 5 | R CARF 220K 5% 0W25 FP | 3163 0045 |
| RSW 2    | SWID 4K7 0,25W         | 3151 4522 |
| RSW 3    | FUSE RES 0R47 0,25W    | 3151 4520 |
| RSW 4    | SRES 1K 0,25WW         | 3151 4519 |
| RSW 6    | R CARF 2K2 5% 0W25 FP  | 3163 0050 |
| RSW 7    | R CARF 4K7 5% 0W25     | Standard  |

#### CAPACITORS



|       |                      |           |
|-------|----------------------|-----------|
| CSW 1 | C ELYT RD 100U M 25V | 3454 0020 |
| CSW 2 | C MKT 22N 10% 250V   | 3338 0002 |

#### TRANSISTORS



|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| TSW 1 | BUK457 400A | 3637 0003 |
| TSW 2 | BC557B      | 3614 6424 |
| TSW 3 | BF422       | 3612 5217 |

#### DIODES



|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| DSW 2, 3 | 1N4937    | 3657 5353 |
| DZSW 1   | BZX83C 12 | 3677 0012 |

#### OTHERS



|       |                   |           |
|-------|-------------------|-----------|
| LSW 1 | COIL 280UH        | 4561 0004 |
|       | F-CONNECTOR 7-PIN | 4175 0001 |
|       | MODULE SUPPORT    | 8318 6233 |

### TA700 Audio output module

#### RESISTORS



|                         |                      |           |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| RTA 1                   | SWID 2R2 J0W125P SMD | 3181 0001 |
| RTA 2, 13, 14, 21, 36   | RES 470R 0,1W SMD    | 3142 5817 |
| RTA 3, 4, 5, 15, 16, 22 | RES 33K 0,1W CHIP    | 3142 5840 |

| Item           | Description        | Order no. |
|----------------|--------------------|-----------|
| RTA 17, 18     | RES 1M 0,1W CHIP   | 3142 5801 |
| RTA 19, 20     | RES 220K 0,1W CHIP | 3142 5847 |
| RTA 23         | RES 27K 0,1 W CHIP | 3142 5839 |
| RTA 24, 31     | RES 100K 0,1W CHIP | 3142 5844 |
| RTA 25, 33, 34 | RES 10K 0,1W CHIP  | 3142 5833 |
| RTA 26         | R SMD 10K0 1% 0W1  | 3149 0057 |
| RTA 27         | R SMD 12K1 1% 0W1  | 3149 0051 |
| RTA 28         | RES 390R 0,1W CHIP | 3142 5816 |
| RTA 29         | R SMD 464R 1% 0W1  | 3149 0044 |
| RTA 30         | RES 120 K CHIP     | 3142 5845 |
| RTA 32         | R SMD 680K 5% 0W1  | 3149 0059 |

**CAPACITORS**

|                          |                       |           |
|--------------------------|-----------------------|-----------|
| CTA 1, 6, 11, 13, 16, 19 | C CER SMD 100N K 25V  | 3279 0018 |
| CTA 2                    | C ELYT 10U 20% 16V    | 3454 0032 |
| CTA 3, 4, 15, 17, 18     | C ELYT 22U 20% 16V    | Standard  |
| CTA 5                    | C ELYT 47U M 16V 2R   | 3454 0045 |
| CTA 7, 8                 | C ELYT 1U0 20% 50V    | 3454 0030 |
| CTA 9, 10                | CAP 10 NF 50V CHIP    | 3253 6213 |
| CTA 12                   | C ELYT 100MF 16V      | 3454 0031 |
| CTA 14                   | C CER SMD 470P 5% 50V | Standard  |

**TRANSISTORS**

|                |                          |           |
|----------------|--------------------------|-----------|
| TTA 1, 2, 8, 9 | N-FET SMD 2N7002 60V 180 | 3638 0002 |
| TTA 3, 4, 6, 7 | BC 847B                  | 3614 5312 |
| TTA 5          | BC 857B CHI              | 3614 5412 |

**DIODES**

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| DTA 1    | SMD LS4148 75V 200MA     | 3649 0002 |
| DTA 2, 3 | WID 0 E 0,125W CHIP JUMP | 3142 5601 |

**INTEGRATED CIRCUITS**

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| ICTA 1 | TL082CD SO SMD | 3747 0003 |
| ICTA 2 | LM358 SMD SO8  | 3747 0008 |

**OTHERS**

|                |                     |           |
|----------------|---------------------|-----------|
| LTA 1, 2, 3, 4 | COIL 10UH 10% 230MA | 4562 0003 |
| XT 7           | CONNECTOR RCA RED   | 4192 0001 |
| XT 8           | CONNECTOR RCA WHITE | 4192 0002 |

**TA710/711 Scart 3 module****RESISTORS**

|                                       |                     |           |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| RA 1, 36                              | R FUS V 2R2 5% 0W25 | 3186 0003 |
| RA 4,5,6,7,13,24,25,38,39,40,41,42,43 | RES 100K 0,1W CHIP  | 3142 5844 |
| RA 8,14,15,16,17,31                   | RES 75R 0,1W CHIP   | 3142 5861 |
| RA 9                                  | RES 6K8 0,1W CHIP   | 3142 5831 |
| RA 10, 27, 28, 34                     | RES 220R 0,1W SMD   | 3142 5815 |
| RA 11, 12, 44, 45                     | RES 470R 0,1W SMD   | 3142 5817 |
| RA 18                                 | RES 18K 0,1W CHIP   | 3142 5813 |
| RA 19, 26                             | RES 4K7 0,1W CHIP   | 3142 5824 |
| RA 20, 21                             | RES 10K 0,1W CHIP   | 3142 5833 |
| RA 22, 23, 35, 37                     | RES 33K 0,1W CHIP   | 3142 5840 |
| RA 29, 30, 32, 33                     | RES 220K 0,1W CHIP  | 3142 5847 |

**CAPACITORS**

|                                      |                          |           |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| CA 1, 11, 22                         | C ELYT 10U 20% 63V       | 3454 0025 |
| CA 2, 10, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32 | CAP 100NF 50V CER        | 3253 5920 |
| CA 3                                 | C MKT 220N 10% 63V       | 3312 7108 |
| CA 5                                 | C CER SMD 390P 5% 50V    | Standard  |
| CA 6, 7                              | CAP 330PF 50V            | 3212 5517 |
| CA 8, 9, 16, 17                      | CAP 10NF 50V CHIP        | 3253 5918 |
| CA 12, 13, 14, 15, 18, 19, 34        | POLYESTER 330N 63V PAN 2 | 3312 7113 |

| Item              | Description              | Order no. |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| CA 26, 27, 28, 29 | CAP 33PF 50V CHIP        | Standard  |
| CO 33             | POLYESTER 330N 63V PAN 2 | 3312 7113 |

**INTEGRATED CIRCUITS**

|       |                  |           |
|-------|------------------|-----------|
| ICA 1 | MC33078D         | 3747 0007 |
| ICA 2 | TDA8601 SO16 SMD | 3744 0045 |
| ICA 3 | CD4052           | 3771 7370 |

**COILS**

|         |                      |           |
|---------|----------------------|-----------|
| LA 1    | COIL 2.2UH 10% 520MA | 4563 0003 |
| LA 2, 3 | COIL 10UH 10% 230MA  | 4563 0002 |

**OTHERS**

|         |                            |           |
|---------|----------------------------|-----------|
| DA 1, 2 | DIODE SMD LS4148 75V 200mA | 3649 0002 |
| TA 2, 4 | TRANSISTOR BC847B          | 3614 5312 |
| XA 1    | WIRE BUNDLE 12n 200mm      | 4131 4436 |
| XA 3    | WIRE BUNDLE 8N 200MM       | 4131 4434 |
| XA 3    | WIRE BUNDLE 12N 200mm      | 4131 4436 |
| XA 4    | WIRE BUNDLE 6-PIN 200MM    | 4889 9808 |
| XA 6    | SCART CONNECTOR ORANG      | 4191 0005 |
| XA 7    | CONN RCA VERT RE+WH        | 4191 0015 |
|         | FIXING PLATE SCART R1/F3   | 8448 8340 |

**VD705 Vertical dumping module**

|             |                      |           |
|-------------|----------------------|-----------|
| PVD 1       | CAP 10N 250V         | 3345 0057 |
| RVD 2, 3, 4 | RES 820R 0,25W 5% FP | 3163 0044 |
| RVD 5       | RES 100RJ 3W0 MET    | 3144 0043 |
|             | SRES 27R 0,25W       | 3186 0001 |
|             | SRES 27R 0,25W       | 3186 0001 |

**VD710 Vertical dumping module**

|                   |                   |           |
|-------------------|-------------------|-----------|
| RVD 2, 3, 4, 5, 6 | WID 680R 5% 0,25W | 3163 0043 |
| RVD 7             | SRES 27R 0,25W    | 3186 0001 |
| CVD 1             | CAP 10N 250V      | 3345 0057 |

**VM600 SVM-module****RESISTORS**

|               |                     |           |
|---------------|---------------------|-----------|
| RVM 1         | RES 3K9 0,1W CHIP   | Standard  |
| RVM 2, 11, 12 | RES 470R 0,1W SMD   | 3142 5817 |
| RVM 3         | RES 10K 0,1W CHIP   | Standard  |
| RVM 4, 13     | RES 1K 0,1W CHIP    | 3142 5820 |
| RVM 6, 23, 31 | SRES 100R 0,25W     | 3151 4516 |
| RVM 7         | RES 680R 0,1 W CHIP | Standard  |
| RVM 8         | RES 100R 0,1W CHIP  | Standard  |
| RVM 9, 14     | RES 820R 0,1W CHIP  | Standard  |
| RVM 16, 17    | R SMD 47R 5% 0W1    | Standard  |
| RVM 18, 21    | RES 6K8 0,1W CHIP   | Standard  |
| RVM 19        | RES 560R CHIP       | 3142 5818 |
| RVM 22        | S RES 330R 0,25W    | 3151 4524 |
| RVM 24, 32    | RES 3R3 0,25W       | 3151 4515 |
| RVM 26, 28    | S RES 10R 0,25W     | 3151 4513 |
| RVM 27, 29    | RES 5K6 0,1W CHIP   | 3142 5825 |
| RVM 33        | R METF 100R F 0W60  | 3145 0016 |

**CAPACITORS**

|                        |                       |           |
|------------------------|-----------------------|-----------|
| CVM 1                  | CAP 15 PF 50V         | Standard  |
| CVM 2                  | CAP 47PF 50V CHIP     | Standard  |
| CVM 3,6,12,13,14,16,17 | CAP 100NF 50V CER     | Standard  |
| CVM 4                  | CAP 10NF 50V CHIP     | 3253 5918 |
| CVM 7, 8               | C CER SMD 22N 10% 50V | Standard  |
| CVM 9                  | C ELYT 10U 20% 63V    | 3454 0025 |