

• As tensões estão em DC em relação ao terra,
em condição de ausência de sinal.
sem indicação : TUNER (FM/AM)

titua por peças identificadas nesse manual.