

Cuando al colocar el disco sale la leyenda en el display, " no disc" es muy posible falla del motor spindle, el mismo se deberá reemplazar por uno nuevo , preferiblemente con el plato ya colocado.-

Para ver si es el motor antes de realizar todo esto, con una jeringa que se le haya agregado alcohol, inyectarle en los orificios del motor del lado de abajo un cm con la misma y ponerlo a funcionar si haberlo retirado del pick-up si este tras varios intentos de lectura recupera la velocidad normal, y comienza a reproducir el DVD sin duda es la falla mencionada, y se deberá reemplazar como antes lo he comentado, y ver así su correcto desempeño, desde el comienzo del disco hasta su final para que no haya congelamientos de imagen que se podrían deber a mal regulación del plato

TATUZA

PLANETATECNICO.COM