



1. Encienda el televisor.

2. Oprima y mantenga presionado el botón  en el control remoto fig.1 mientras apunta hacia el televisor, ahora presione una vez el botón de encendido del televisor  fig.2, (El televisor se apagará por sí mismo, y encenderá nuevamente).




Fig. 1

