Ref No.	IC1000																			
MODE	1	2	3	4	5															
CD PLAY	0	0	0	0	0															
STANDBY	0	0	0	0	0															

Ref No.	IC1001																			
MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CD PLAY	0	0.3	0.3	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0.3
STANDBY	0	0.3	0.3	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0.3

Ref No.	IC1001																			
MODE	21	22																		
CD PLAY	0.3	0																		
STANDBY	0.3	0																		

Ref No.	Q1303				Q1304				Q1309				Q1310				Q1312			
MODE	E	C	B		E	C	B		E	C	B		E	C	B		E	C	B	
CD PLAY	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
STANDBY	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Ref No.	Q1314				Q1315				Q1316				Q1317							
MODE	E	C	B		E	C	B		E	C	B		E	C	B					
CD PLAY	3	3	0.5		3	1.7	9.1		1.7	1.7	2.4		0	0	0					
STANDBY	2.2	2.2	0.3		2.2	2.2	1.5		2.1	2.1	2.2		0	0	0					

SA-AK770EB/EG DECK P.C.B.

Ref No.	IC971																			
MODE	1	2	3	4																
CD PLAY	0.5	0	3.9	5																
STANDBY	0	0	0	0																

SA-AK770EB/EG DECK MECHANISM P.C.B.