


## O TACT SWITCH (1) P.C.B. (REPX0197J)




## D TACT SWITCH (2) P.C.B. (REPX0197J)



# K DECK P.C.B (REPX0198A)



| Ref. No. | Loc. No. |
|---|---|
| Q1001 | D2 |
| Q1003 | C2 |
| Q1004 | B2 |
| Q1005 | C2 |
| Q1006 | C2 |
| Q1007 | B1 |
| Q1008 | B7 |
| Q1009 | B7 |
| Q1010 | B3 |
| Q1011 | B3 |
| Q1012 | C3 |
| Q1013 | C3 |
| Q1014 | B3 |
| Q1015 | C3 |
| Q1016 | B4 |
| Q1017 | C8 |
| Q1018 | D8 |
| Q1019 | D8 |
| Q1020 | C9 |
| Q1021 | C9 |
| Q1022 | B9 |
| Q1023 | D7 |
| Q1024 | C5 |
| IC1001 | D4 |
| IC1002 | C9 |
| IC1003 | B5 |
| Z1001 | B5 |
| Z1002 | B4 |