

A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P TUNER P.C.B. (REPX0215B)
B MAIN P.C.B. (REP0200D)
FM EXT ANTENNA
AM LOOP ANTENNA
AUX
JK101
GND
AM EXT ANT
Z120 (TUNER PACK)
L101
L102
Q101
Q102
Q106
IC101
IC102
IC302
IC303
Q200
Q201
Q300
Q304
Q306
Q307
Q309
Q311
Q350
Q351
Q400
Q401
RCH
LCH
CN300
CN301
CN302
CN303
CN304
CN100B
CN102B
CP301
CP302
D309
D313
D314
D316
CF201
CF202
X102
X103