Table:Remote control commands								
1	digit 0	14	status	27	cursor up/ Prog+	40	red picture menu
2	digit 1	15	swap programme	28	Prog-/ cursor down	41	green sound menu
3	digit 2	16	mono/ stereo	29	menu	42	yellow other sune
4	digit 3	17	sound	30	sunu left VOL-	43	cyan tuning seou
5	digit 4	18		31	sunu right VOL+	44	
6	digit 5	19	time	32		45	
7	digit 6	20		33		46	
8	digit 7	21		34		47	store
9	digit 8	22	clear	35		48	sleep timer
10	digit 9	23		36	-/- -	49	serive mode
11	standby	24	AV	37		50	
12	mute	25	teletext	38		51	
13	picture preset toggle	26	TV/ menu off	39		52	

NEW SKWORTH ELECTRONICS (SHENZHEN) CO.,LTD	
TITLE 3P20(4P20)SCHEMATIC DIADRAM	
P / N 0502-212200-01	
SYSTEM __PAL/NTSC D/K/I/BG/M + NICAM	